

# 塑胶塑料破碎机厂家的安装和操作办法

产品名称	塑胶塑料破碎机厂家的安装和操作办法
公司名称	东莞市博昌环保科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:博昌 型号:BC-700 产地:东莞
公司地址	广东东莞市东莞市清溪镇鹿湖西路292号
联系电话	86 0769 83066872 13215239153

## 产品详情

### 塑胶塑料破碎机厂家的安装和操作办法

很多厂家都在使用塑胶塑料破碎机这款产品，可能还有很多厂家在安装和操作的时候方法并不一定是正确的，博昌今天来为大家讲解一下关于怎样正确安装和操作塑胶塑料破碎机！博昌厂家的塑胶塑料粉碎机的安装：1、将塑胶塑料破碎机机体安装在机架上，进料斗、下料斗安装好，各个螺丝要坚固。装上电机、电机轮和机器轮在同一平面内，三角带松紧适度。2、线路、开关可靠、工作电压稳定，线路接地良好，防止触电弄伤人。3、塑料破碎机机内转盘坚固、圆齿、扁齿拧紧，防止启动过程中乱崩。主轴转动灵活、接通电源后符合机器旋转方向，空机运转数分钟无异常声响，自配动力应使粉碎机主轴转速达到技术数据，方可投料工作。塑胶塑料破碎机的操作规程：1、开机前需检查润滑处是否有油，保证机器正常运行，防止不必要的摩擦损坏机器。清除物料中的金属、砂、石等杂物，以防损坏机件。2、手不得伸入进料口，运转中不得打开机盖。3、筛片孔径要选择适当，破损之外要铆补。严禁负荷启动，机器运转一分钟再均匀喂料，打浆时适量注水。4、停机前空转2分钟清除机内余料。以上就是东莞市博昌环保科技有限公司塑胶塑料破碎机的相关产品信息，本产品自动送料.自动漂洗,自动甩干为一体.主要适用于矿泉水瓶及各种薄瓶粉碎。如果你对我们的产品感兴趣，请记得联系我们！

