

太阳能热水器控制仪[太阳能控制器]（传感器寿命6年

产品名称	太阳能热水器控制仪[太阳能控制器]（传感器寿命6年
公司名称	上海昂尤工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海金日 产品型号:金日之星 测量范围:0~99
公司地址	中国 上海市宝山区 上海市宝山区江杨南路425号
联系电话	086 021 56785680 15800469351

产品详情

品牌	上海金日	产品型号	金日之星
测量范围	0~99	测量精度	-
外形尺寸	- (mm)	显示方式	-
工作环境	常温		

包含:传感器1支带传感器线20米，有压电磁阀1只2米线，

主要技术指标1、使用电源：220vac2、测温精度： \pm prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarts" 2 3、测温范围：0-99 4、水位分档：五档5、最大可控电加热功率：1.5kwprefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"

二、主要功能1、开机自检：开机时发出“嘟”提示音，表示机器处于正常状态；2、水位预置：可预置水位50、80、100%；3、水温预置：可预置加热温度范围30 -80 。若长期不需要启动电加热，可预置00，长期关闭电加热功能4、水温显示：显示太阳能热水器内部实际水温；5、水位指示：指示太阳能热水器内部实际水位；6、缺水报警：当水位从高变低，出现缺水状态时，蜂鸣器报警；7、缺水上水：当水位从高变低，出现缺水状态时，延时30分钟自动上水至预置水位；8、温控上水：当水箱未加满时，水温高于70 时，自动补水至合适水温55，此功能可防止出现低水量、高水温的不合理现象；在用水时，温控上水则延时60分钟启动。9、手动上水：当水位低于预置水位时，按上水“开/关”键，可实现手动上水至预置水位；若水位已达到预置水位，则在原水位基础上再加一档；若水位已加满至100%，则停止手动上水；在上水过程中按上水“开/关”键，可停止上水；10、定时控制（上水、加热）：用户可根据实际情况（白天无水，晚上有水）或根据自己特殊的生活习惯，可设定定时上水、定时加热、设定完成后，测控仪每天会根据所设定时间，自动启动上水和加热功能；11手动加热：当水温低于预置温度时，按加热键可实现加热至预置温度。在加热过程中按加热键可停止加热12、强制上水：水位传感器出现故障时，可按上水键，实现强制上水，每分钟会出现蜂鸣提示，注意有无溢水，8分钟后自动关闭上水；13、自动启动增压泵：当每次上水时会自动启动增压泵，若不需要增压泵功能，请不要接线；14自来水缺水自动保护：启动上水后，30分钟后未达到预置水，则自动关闭；此功能为停水时保护电磁阀长时间

工作

上水、加热启动时蜂鸣三短声，关闭时蜂鸣一短声启动电加热，具备以下条件：1、水位在50%以上；2、实际水温比设定水温低；3、没有漏电发生。如果不具备以上条件，加热功能将无法执行

三、使用方法太阳能上水、加热是全智能运行的，因此，用户不必作任何操作，当用户想变更预置水位、预置水温采用定时模式，可按以下方法操作：1、水位设置：按设置键后,预置水位和预置水温显示快速跳动,按“水位”键，提示所设置水位，根据气候日照强度，将水位设置所需水位，以得到所需水温。2、水温预置：按设置键后,预置水位和预置水温显示快速跳动,按“水温”键，提示所设置水温，根据用户生活需要，将水温设置到合适温度3、定时控制：在需要上水或加热的时刻，如早晨8：00时，按住上水键或加热键不松手，约3秒听到“嘀”短促提示音后放手，则设定定时上水或定时加热完毕，“上水”和“加热”指示灯不停的闪烁，并且每天此刻上水、加热至预置水位、水温；若取消定时上水和定时加热功能，则需按上水键和加热键不松手，约3秒，听到“嘀”短促提示音后放手，则取消完成。

四、注意事项1、为保护太阳能热水器及传感器，水箱内不得长期无水；2、为防止错误操作及电源不正常控制失灵等意外问题造成长时间水箱溢流，太阳能热水器必须安装在不发生水漏到室内或喷射造成事故的地方，并且要防雷击；3、本测控仪具有漏电保护功能，因此用户用水时只需按下加热键关闭加热，加热指示灯熄灭，即可放心使用，必要时拔下插头

水温水位传感器安装1、先在溢流管上旋上电缆固紧附件，将传感器由溢流管插入，轻拉引线，使之贴紧进口处，随后再将电缆向内伸进1公分左右，并在固紧附件上绕一圈，然后用压板卡紧电缆2、将电缆端插和传感器插头标记相对应，然后插紧，将插件用扎带固定，插件护管口向下，以防插件淋湿或浸湿3、将电缆引进室内，将室外电缆固定，以免拉断擦伤4、传感器绝不能与电加热管相碰或距离过近4、安装过程中绝对不能让插座淋湿或浸湿，另有下置式传感器，从水箱底部向上安装，拧紧安装固定螺帽，不得有渗水

二、全智能测控仪的安装1、打开测控仪下方接线盒盖2、将水温水位传感器探头电缆的插座与插头红色色标相对应，然后插紧，将插座与插头放入卡槽内固定3、将托架安装在不直接淋水又便于观察使用的地方，用螺钉固定牢固4、将测控仪挂在托架上，参照接线示意图分别将电磁阀、增压泵、电加热连接线接到对应的接线座上，不可接错，否则将造成电器烧毁等故障5、连接线可从左右后三个位置出线，盖上接线盒盖，全部安装完毕后检查无误上电自检

三、电磁阀的安装1、安装方向：“电磁阀”进水端与出水端不得装错，有滤网端为进水端，底部箭头所示为水流方向2、二芯对接线与电磁阀相连，引线可加长，接线时应选用线径较大的电缆线

售后服务：

1产品免费保修一年，终身维护；

买家需知：

1.买家在购买前请先确认好型号，本店报价均不含税，开发票需另加6个点.

2.买家在购买时请先确认本商品是否有货，以免给您造成不便.

3.本店以实体店为主，网店只呈现本店部分商品，更多的请向客服咨询.

4.若事先布置专用管道将会让您使用起来更加方便、舒适，正在装修（做水电、布置管道）的买家可以向本店免费咨询.

5.请买家不要到其他卖场、专卖宣传本店价格，以免影响其他销售渠道的正常营业.

6.本店提供的为网络参考价。同行勿扰.

7.运输方法：快递.

8.如果您在购买和售后的过程中有任何问题或建议，请及时与我们联系.

郑重承诺：

1.本店提供的均为厂家原装，心存疑虑的买家，卖家建议直接至实体店购买，以保皆大欢喜。

2.上海地区可货到付款，安全省心，安装随约随到。

3.提供电话咨询，上海地区可上门设计、安装。

地址：上海江杨南路425号 联系人：孙先生

电话：021-65280661 13764656897