

# 太阳能热水器控制仪[太阳能控制器]（传感器寿命6年

产品名称	太阳能热水器控制仪[太阳能控制器]（传感器寿命6年
公司名称	上海昂尤工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海金日 产品型号:金日之星 测量范围:0-99
公司地址	中国 上海市宝山区 上海市宝山区江杨南路425号
联系电话	086 021 56785680 15800469351

## 产品详情

品牌	上海金日	产品型号	金日之星
测量范围	0-99	测量精度	±2
外形尺寸	1500x900x450 (mm)	显示方式	彩色LED数码
工作环境	-15 ~60		

包含:传感器1支带传感器线20米,有压电磁阀1只2米线,

一、主要技术指标1、使用电源：220vac 功耗：<4w2、测温精度：±2 3、测温范围：0-99 4、控温精度：±2 5、水位分档：五档6、电磁阀参数：直流dc12v,可选用有压阀或无压阀有压阀工作压力：0.02mpa~0.8mpa,适用于直供水无压阀工作压力：0.0mpa,适用于水箱供水或低水压供水二、主要功能通电自检开机时发出“嘀”提示音,表示机器处于正常状态; 水温显示显示太阳能热水器内部实际水温; 水位指示显示太阳能热水器内部所存水量; 水位预置可预置加水水位50、80、100%; 强制上水水温、水位传感器出现故障时,可按上水键,实现强制上水,每分钟会出现蜂鸣提示,注意有无溢水,8分钟后自动关闭上水; 缺水上水当水位从高变低,出现缺水状态时,延时30分钟自动上水至预置水位; 温控上水当水箱未加满时,水温高于70 时,自动补水至合适水温55 ,此功能可防止出现低水量、高水温的不合理现象;当水位从高变低时,温控上水延迟1小时启动;若要取消温控上水功能,按上水键三秒,温度“ ”长亮; 定时上水若有供水不正常,有时有水、有时没水等特殊状况,用户可根据自己的生活习惯,设定一次或二次定时上水,设定完成后,每天会根据所设定的时间自动上水;若要取消定时上水或定时功能,只要将定时时间设为24:00即可; 手动上水当水位低于预置水位时,按上水键,可实现手动上水至预置水位;若水位已加满至100%,则停止手动上水;在上水过程中按上水键可停止上水; 低水压保护在上水过程中,水压过低或停水,测控仪会自动进入低水压模式,在此上水模式中,测控仪会间隔30分钟启动上水,若30分钟内仍不能使水位上升一档,则停止30分钟,然后再启动上水,反复循环运行,并连续监测水箱是否超高温直至水位上升,以避免在低水压或停水时发生以下严重后果: 电磁阀、水泵长期通电运行,造成水泵空转烧毁; 由于太阳能真空管破裂或其它原因漏水,造成不断上水而水箱、屋顶长期流水; 停水后,突然来水,由于空晒,太阳能水箱温度过高,而造成炸管; 炸管保护当水箱温度-5 ,当水箱无水时,温度超出95 时,自动上水和手动上水功能

暂时无效（温度降低后即自动恢复），防止高温情况下上水造成炸管现象。

三、使用方法通电后，测控仪会自动将水位加满至100%，太阳能上水是全智能运行的，因此用户不必作任何操作，当用户想变更预置水位，采用定时模式可按以下方法操作：水位预置按设置键，预置水位指示快速跳动，提示所设置水位，根据气候、日照强度，将水位设置到所需水位，得到合适的水温；定时上水在需要定时上水的时刻，按设置键三秒，听到“滴”短提示音后放手，数码显示“00”，再按设置键设定延时时间，设置完后，“定时”点亮；若三小时后上水，按设置键三秒，听到“滴”短提示音后放手，再按设置键三下，数码显示“03”，则定时完成，三小时后启动上水，以后每天该时刻启动上水；温控上水根据季节不同，太阳光照强度不同，仪表内置有温控上水功能，若用户需取消则按上水键约三秒钟，“滴”短提示音后放手，温度符号“ ”常亮，则取消成功。

四、注意事项1、为保护太阳能热水器及水温水位传感器，水箱内不得长期无水；2、为防止错误操作及电源不正常控制失灵等意外问题造成长时间水箱溢流，太阳能热水器必须安装在不发生水漏到室内或喷射造成事故的地方，并注意防雷击；

五、三包一年内非人为损坏，产品实行三包，产品终身维修

地址：上海江杨南路425号 联系人：孙先生

电话：021-65280661 13764656897