

太阳能污水处理曝气机

产品名称	太阳能污水处理曝气机
公司名称	南京如克环保设备有限公司
价格	32600.00/台
规格参数	品牌:如克 型号:RKTY-20 材质:太阳板
公司地址	南京市六合区新篁工业园
联系电话	025-66066448

产品详情

太阳能曝气机安装 太阳能曝气机 实验室曝气装置 太阳能曝气 太阳能污水处理曝气机 太阳能曝气装置
太阳能微动力潜水曝气机 河道太阳能曝气 太阳能曝气器
充电式太阳能曝气器污水曝气机池塘专业

北京太阳能曝气机安装 太阳能风能曝气机保定 2400w电机怎么配太阳能 太阳能污水处理一体机
太阳能曝气保定 2400w太阳能尺寸多少 板式曝气器 水下曝气机 太阳能曝气机价格
太阳能鱼塘增氧机

太阳能光伏水泵 太阳能光伏发电支架 太阳能污水处理曝气机 太阳能喷泉曝气机 曝气机的工作原理

一、太阳能污水处理曝气机功能和特点

喷涌式增氧机电泵亦称喷泉泵，是一种由安装在气室中的电机直接带动的，可浮于水面并能随水位升降的可移式排灌机械，其特点与主要功能是：

(1) 使用方便：只要将泵放入水中，接通电源，就能工作，不怕雨淋水淹不受吸程限制，重量特别轻，移动极为方便。

(2) 节能省电：变吸水扬程为压水扬程，不论哪种规格和型号，进水回永远在水面以下25-50厘米处，始终处手好的吸水位置。

(3) 使用寿命长：喷泉泵，没有深水压力。不可能陷手淤泥，所以轴封寿命长。

二、太阳能污水处理曝气机安装与调试

1、增氧机接上喷头，就成为喷涌式增氧机，水泵抽送的水流经接头，弯头进入管道环形喷水口向空中增

加空气接触面，达到增氧之目的，管接头可方便的旋出换上原有水管，仍可作景观喷泉用，增氧时在喷头处用绳固定。

2、接好电源，电源一定要使用专用电路，安电要由专业电工按照使用电安全操作规程进行。电动机接线盒引出电缆要用尼龙绳紧固在支撑杆上，防止增氧机在移动过程中使用电缆线脱落，防止三相缺相而损坏电机。

3、增氧机安装好后，放入河道中，用四根尼龙绳固定在河床的中央位置，也可根据需要移动到需要增氧的位置。不允许使用铁丝等金属线拉接固定增氧机。

三、太阳能污水处理曝气机主要技术参数

型号 电压(V) 功率(kw) 扬程m 流量m³/h 水花直径(M)

RKSUN1100-P 220 1.1 7 45 6-8

RKSUN750-P 220 0.75 5 35 4-6

四、太阳能污水处理曝气机使用维护与保养

1、增氧机接好电源，安装调试后，方可进行使用。

2、使用时间:间接式使用，根据需要调整。

3、应经检查电源输入线路中接头与电动机接线盒是否松动

4、在工作过程中若发现异常响声，应立即停机检查齿轮、轴承、油封是否损坏