

随手泡电热壶 500 (W)

产品名称	随手泡电热壶 500 (W)
公司名称	邢台市桥东杰特礼品商行
价格	.00/个
规格参数	额定功率:500 (W) 电源电压:220 (V) 电源频率:直流 (Hz)
公司地址	西大街新天地小区
联系电话	86 0319 5919619 13231943398

产品详情

额定功率	500 (W)	电源电压	220 (V)
电源频率	直流 (Hz)	容量	1.2 (L)
品牌	OEM		

- 采用现代最新节能材料制成的电子发热管加热，安全性高，使用寿命长。
- 特设双微动压力开关控制电源输入，性能优良。
- 采用高品质的自动温控器及弹力导电装置，具有水沸腾自动断电、低温再沸腾、低水位和水壶提起自动断电的功能，可防干烧，使用既安全又方便。
- 造型新颖、高雅大方、卫生实用。
- 额定电压：ac220v / 50hz 操作说明
- 水壶盛水量以八成满为宜，将壶体端正放置于控制座上，接上电源，拨动开关至手动或自动位置，指示灯亮表示用具进入工作状态。
- 自动档 (auto)：把开关拨至自动位置，电路进入自动控温。指示灯亮，当水沸腾后会自动断电，指示灯不亮，水温降至 80 左右会自动通电加温。
- 手动档 (manu)：把开关拨至手动位置，电路持续通电加热。指示灯长亮，水沸腾后，需停止加热时，将开关拨至关闭 (stop) 位置。
- 关闭 (stop)：把开关拨至关闭位置，用具停止通电。使用完毕，应将壶内余水倒干，并拔下插头，有利于安全及延长本品使用寿命。
- 注意事项
- 本用具不适用于加热水以外的其它用途。
- 请使用有接地装置的电源插座，电源电压应与用具上指明的电压相符。
- 水位不够高时，请不要按压壶体强行通电，以免损坏用具。
- 使用完毕，应拔下插头，切断电源，拔下插头时应握住插头拔下。
- 清洁控制座和导体时，应先拔下电源插头，然后用柔软干布擦拭干净，请勿浸水、弄湿。
- 当壶内积垢时，会影响使用质量，可在壶内加适量柠檬酸煮沸除垢，用清水清洗即可。
- 勿让儿童使用该用具。正常使用时，手勿碰控制座电极，以免误动作发生意外。