

铝单板安装图解

产品名称	铝单板安装图解
公司名称	佛山市南海区铝乐金属制品有限公司
价格	9.90/平方米
规格参数	
公司地址	安徽省亳州市谯城区古井镇小康路6号（注册地址）
联系电话	18688215659

产品详情

铝单板安装图解

在现有的国内建筑装饰行业当中，虽然材料种类数不胜数，品牌也是不计其数，但是能够与铝单板相抗衡的却少之又少。特别是当别墅铝单板、吊顶铝单板以及仿石材铝单板的大量运用以来，越来越多的人对于铝单板这种新型装饰材料的认识就越来越清晰。那么，你知道墙面铝单板安装都有哪几种方式吗？

冲孔吊顶铝单板

国内铝单板厂家当中的发展先锋云象建材的有关行业人士表示，铝单板应用于建筑墙面装饰的时候，在装饰效果和安装结构的选择上，通常要用到下面的几种安装方法，对于广大铝单板安装的用户而言，一定要牢牢掌握住了，有备无患。

氟碳铝单板

首先，铝单板留缝安装方式是板与板之间需要留下一条大小统一的缝，然后再用泡沫和密封胶进行填充，这样做的目的是防止雨水的渗入，同时也能防止外墙线条铝单板的变形。

铝单板效果图

其次，铝单板安装过程当中的密拼安装方法是板与板之间密拼安装，这样在视觉上只有一条自然缝，这样的安装通常是用于室内墙面铝单板和吊顶铝单板，安装精准度高于外墙安装，因此，必须要保证铝单板密拼安装的正确。

铝单板安装

最后，铝单板厂家表示，铝单板干挂式安装就是根据设计图纸和现场实测尺寸，确定铝单板支撑骨架的安装位置。安装固定骨架的连接件，这里需要注意的是固定骨架、安装骨架位置要准确，结合要牢固。