

贝思特ST664E-9S4仪表安装问题与解答

产品名称	贝思特ST664E-9S4仪表安装问题与解答
公司名称	深圳市贝思特电力电气有限公司
价格	299.00/只
规格参数	品牌:贝思特 型号:ST664E-9S4 产品名称:多功能电力仪表
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工业园办公楼5楼
联系电话	0755-33160486 13641496450

产品详情

贝思特ST664E-9S4仪表安装问题与解答

贝思特制造的ST664E-9S4多功能电力仪表是一种利用数字处理器，具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能电力仪表，能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输，有些还具有故障报警，谐波分析和数据统计时间记录等功能。

在安装ST664E-9S4多功能电力仪表时，难免会遇见一些这样那样的问题，下面我们就来说说安装中会出现的常见问题。

1、问：模拟量输出信号翻倍

答：有可能为系统接线原因所致

解决方法：是否同时使用两路AO输出（模拟量输出）并且负端同时接地，如果是，两路输出会相互干扰，建议加装信号隔离器得以解决

2、问：开关量输入后台显示忽断忽合，误报警

答：可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题

解决方法：检查线路和后台系统设置

3、问：开关量输入不闭合

答：可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题

解决方法：检查线路和后台系统设置

4、问：继电器输出异常

答：检查接线或继电器设置

解决方法：继电器输出有电平、脉冲、报警三种方式，有电平和脉冲两种输出方式，具体接线可以参见产品使用手册或与本公司技术联系。