

# 升降机的常规保养细节

产品名称	升降机的常规保养细节
公司名称	广东华楠骏业机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇宴岗社区第二工业区
联系电话	0769-85169577 18402022619

## 产品详情

升降机在使用中会出现一定的磨损，如果不及时维护的话就会出现一些故障，今天给大家说说升降机的日常维护保养，希望大家坚持维护升降机。

1、保养时注意人员安全，人员进入升降作业平台内部工作，必须吊住升降作业平台，防止升降作业平台突然下降而造成人员伤亡。

2、需要保养的部位和机件，检查滚轮、中间轴及轴承；油缸销轴及轴承；臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况，上述各部件加注润滑油，延长轴承使用寿命。

3、升降机液压油的检查更换，检查液压没质和油位。升降作业平台升至最高时液压油应高出油箱40-50毫米。液压油油色变暗，油质发粘，或油中有沙砾等异物时，应及时更换液压油。升降作业平台的液压系统应用32#或46#抗磨液压油。

年终保养，检查液压管和管道连接部位。管道有破损应马上更换；连接部位有松动时拧紧管接头。

卸下并拆开下降阀，用压缩空气将阀芯吹净后重新装上。打开油箱，把油箱中的液压油全部放尽后（卸油孔在油箱底部），取出吸油过滤器，洗净后放回油箱，并按原位安装。

以上华楠骏业小编总结的升降机保养细节，希望能给大家带来帮助。

东莞市华楠骏业机械有限公司

地址：东莞市虎门镇宴岗社区第二工业区5栋

联系人：柳副总 13902607290

销售热线：0769-85169577 85262998

传真：0769-85567077

网站：<http://www.890920.com/product/>

Email：[hmjunyejx@163.com](mailto:hmjunyejx@163.com)