Z1D-01-35手提式直连振动棒振动机头

产品名称	Z1D-01-35手提式直连振动棒振动机头
公司名称	济宁炎泰工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:炎泰 型号:Z1D-01-35 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15865714507

产品详情

Z1D-01-35手提式直连振动棒/振动机头的介绍

振动棒是工程建设中使用的一种机具,能够使混凝土密实结合,消除混凝土的蜂窝麻面等现象,提高强度。用混凝土拌合机拌和好的混凝土浇筑构件时,必须排除其中气泡。使用振动棒进行捣固,可以使混凝土密实结合,消除混凝土的蜂窝麻面等现象,以提高其强度,保证混凝土构件的质量。

Z1D-01-35手提式直连振动棒/振动机头注意事项

- 1)应将振动棒安装在牢固的基础上,地脚螺栓应有足够强度并拧紧,同时在基础中间必须留有地下坑道,以便经常调整与维修。
- 2)使用前要进行检查和试运转,检查机件是否完好,所有坚固件,特别是轴承座螺栓、偏心块螺栓、电动机和齿轮箱螺拴等,必须紧固牢靠。
- 3)振动棒不宜空载长时间运转。在生产作业中,必须安置牢固可靠的模板锁紧夹具,以保证模板和混凝土台面一起振动。

- 4)齿轮箱中的齿轮因受高速重载荷,故应润滑和冷却良好;箱内油平应保持在规定的水平面上,工作时温升不得超过70。
- 5)振动台所有轴承应经常检查并定期拆洗更换润滑脂,使轴承润滑良好,并应注意检查轴承温升当有过热现象时应立即设法消除。
- 6) 电动机接地应良好可靠,电源线和线接头应绝缘良好。不得有破损漏电现象。
- 7)振动棒面应经常保持清洁平整,以便与钢模接触良好。因台面在高频重载下振动,容易产生裂纹,必须注意检查,及时修补。每班作业完毕应及时清洗干净。