

发那科伺服电机转不动编码器坏维修

产品名称	发那科伺服电机转不动编码器坏维修
公司名称	雷煜自动化
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:伺服电机维修中心 型号:发那科电机维修 成都维修电话:13880330065
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

发那科伺服电机转不动编码器坏维修

供应FANUC发那科伺服电机维修服务，发那科伺服马达维修、发那科编码器维修,发那科驱动器维修,发那科驱动模块维修

下线圈，修转子，吸铁刹车码盘订做，修编码器调试原点，专业伺服电机维修，伺服马达维修，交流马达维修,直流伺服电机维修,特殊伺服电机维修，编码器维修，调整编码器，更换码盘，更换编码器，下定子线圈，修转子，吸铁刹车码盘订做

伺服电机维修故障包括：不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、过流、过载、跑位、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准一通电就报警一通电就跳闸 磁铁爆钢卡死转不动 编码器磨损 电机发热发烫维修 电机运转异常维修等

发那科伺服电机转不动编码器坏维修

FANUC系统各单元规定的交流输入电压

控制单元的电源输入：AC200(1)V；频率：(50 ± 1)Hz；或AC220(1)V；(60 ± 1)Hz；但不宜是AC200V/(60 ± 1)Hz

伺服单元的电源输入：AC200(1)V；频率：(50 ± 1)Hz；或AC220(1)V；(60 ± 1)Hz；但不宜是AC200V/(60 ± 1)Hz

当使用FANUC标准电源变压器时，可以使用的输入电压为：AC200V、220V、230V、240V、380V、415V、440V、450V、480V、550V(误差不超过+10%，-15%)，系统输入电压应按照上述要求进行连接。

(3)直流输入电压

在部分系统中，由于系统内部采用了开关稳压电源，因此允许输入电源有较大的允差。在这种前提下，对DC24V输入的要求为：电压值： $24(1 \pm \quad)V$ ；并经过符合要求的滤波处理。

(4)系统电源模块的输出电压

系统电源模块的输出电压，主要是指供给系统内部各单元使用的各类电压，电压值必须保证正确。维修时应对其进行测量、检查，并通过系统电源内部的相应调整元器件的调整，保证各电压值在允许范围内。在FANUC系统中，常用的电压种类与要求如下：

发那科伺服电机转不动编码器坏维修

- 1)系统逻辑电路用5V电压： $+5(\pm 5\%)V$ 。
- 2)系统输入、输出信号，显示器用24V电压： $+24(1 \pm 10\%)V$ 。
- 3)系统外部输入、输出信号用24V电压： $+24(1 \pm 10\%)V$ 。
- 4)系统位置控制电路用+15V电压： $+15(1 \pm 5\%)V$ 。
- 5)系统位置控制电路用 - 15V电压： $-15(1 \pm 5\%)V$ 。
- 6)系统电源模块基准10V电压： $+10(1 \pm 0.5\%)V$ 。

A16B-2200-0340 A16B-2202-0762 A20B-1002-03

A20B-1003-0090 A20B-2900-0143 A20B-8100-0450

A20B-1003-0750 A20B-2900-0151 A20B-8100-0491

A20B-1003-086 A20B-2900-0160 A20B-9000-0300

A20B-1004-0230 A20B-2900-0281 A20B-9000-0500

A20B-1004-0850 A20B-2900-0361 A20B-9000-T302

A20B-1004-0851 A20B-2900-0370 A20B-9001-0480

A20B-1004-0860 A20B-2900-0541 A20B-9001-0780

A20B-1006-0470 A20B-2900-0610 A20B-9001-0800

A20B-1006-0472 A20B-2900-0630 A20B-9002-0240

A20B-1006-0489 A20B-2901-0122 A350-9001-T802

A20B-2000-0170 A20B-2901-0661 A60L-0001-0046 # 3.2A

A20B-2000-0175 A20B-2901-0763 A860-0300-T001

A20B-2000-0180 A20B-2901-0941 A860-0300-T002

A20B-2000-0620 A20B-2901-0942 A860-0304-T113

A20B-2000-0650 A20B-2901-0960 A860-0308-T111

A20B-2000-0800 A20B-2901-0980 A860-0320-T001

A20B-2001-0190 A20B-2901-0981 A860-0356-T101

A20B-2001-0253 A20B-2902-0020 A860-0382-T122

A20B-2001-0781 A20B-2902-0070 A860-0382-T251

A20B-2001-0820 A20B-2902-0193 A860-0382-T255

A20B-2001-0821 A20B-2902-0210 A860-0382-T392

A20B-2001-0890 A20B-2902-0250 A860-0382-T394

A20B-2001-0930 A20B-2902-0271 A860-0392-V160

A20B-2002-0641 A20B-3300-0121 A20B-2900-0102

A20B-2002-0680 A20B-3300-0170 A20B-3900-0861

A20B-2003-0311 A20B-3300-0171 A20B-2900-0110

A20B-2100-0132 A20B-3300-0200 A20B-8100-0310

A20B-2100-0133 A20B-3900-0042 A20B-2100-0253

A20B-2100-0250 A20B-3900-0073

A20B-2100-0251 A20B-3900-0080