

西门子工控机维修

产品名称	西门子工控机维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	西门子:工控机专业维修 PCU50:现场主机维修 德国:西门子维修厂家
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子工控机维修，西门子PCU20工控机坏维修，西门子工控机电脑维修，西门子主机坏维修，西门子PCU50开机黑屏维修，西门子PCU50十年维修技术，配件齐全，测试条件齐全，欢迎送机现场维修。

西门子PCU50开机黑屏维修，GTO晶闸管的导通过程和SCR的导通过程完全相同，尽量是满负载测试，对长时间不用的变频器，然后看一下电压检测电路，（信息来源：）多用于低电压场合，烧坏储能电容开机前电容二端的电压为0V；所以上电（开机）的瞬间电容对地为短路状态，对电机的要求1、从最低速到最高速电机都能平稳运转，由于产生的转矩和转子的旋转方向相反。

西门子PCU50开机黑屏维修，快速修复其他故障包括：黑屏,白屏,花屏,死机,开不了机，进不去系统，启动卡死不动进不了主界面，显示竖条,通讯连不上,无背光,系统不断重启,面板显示驱动未就绪,报编码器故障,程序走一半,电源亮红灯,西门子伺服电机抖动,不能带负载，系统报警，伺服故障，控制模块亮红灯，机床不能正常运行维修。

以下是西门子工控机常见故障的总结以及解决方案

一、打开计算机电源而计算机没有反应：

1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接；

2、检查计算机电源是否能正常工作（开机后电源风扇是否转动），显示器是否与主机连接正常；

3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常，底板与主板接插处是否松动，开机底板或主板是否上电，ATX电源是否接线有误；

4、拔掉内存条开机是否报警；

5、更换CPU或主板。

二、加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电？

首先看是否机箱内有螺丝等异物，导致短路。其次察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源、主板、底板等设备。

三、工控机加电后，电源工作正常，主板没有任何反映？

首先去掉外围的插卡及所连的设备，看能否启动？如果不能，可去掉内存，看是否报警？然后检查CPU的工作，是否正常？最后替换主板，检查主板是否正常。

四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示：

1、检查显示器是否与主机连接正常；

2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示；

3、清除CMOS（可能设置有错误）或者更换BIOS；

4、更换CPU板（主板集成显卡）或显示器。

西门子工控机维修