

技术人员为您分析玉米烘干机的操作要点

产品名称	技术人员为您分析玉米烘干机的操作要点
公司名称	温县振科机械设备有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:ZKH 型号:ZKH- 产地:河南焦作
公司地址	温县产业集聚区子夏大街6-2号（注册地址）
联系电话	18864778890

产品详情

公司主营粮食烘干机、玉米烘干机、水稻烘干机、稻谷烘干机、移动粮食烘干机

要烘干玉米，最好是选用专用烘干设备，只有这样才能确保烘后玉米的品质。要想用玉米烘干机烘出高品质的玉米，设备的选择非常重要，但是在操作使用方面，也有许多事项需要注意，为了避免大家在使用玉米烘干机的过程中出现误操作，今天，我们特意请来了专业人士为大家讲解玉米烘干机的操作使用要点，具体内容如下：

1.玉米水分大易沔粮，使用玉米烘干机烘干时要经常检查，严防沔塔，如发现沔塔应急时处理，防止玉米烘干时间过长而着火。开始烘干时应边上料边烘干边排料，如因停电或故障而停机，开机时应多烘干一段时间，再开始排料。

2.高水分玉米不能在玉米烘干机内长期贮存，也不能一次入机玉米数量不够时，存放在烘干机内，如遇上述情况，要采用自循环方式，进行循环，否则会出现塔内下半部分玉米排空，上半部分沔粮现象而造成烘干机倒塔。

3.烘干玉米的过程中，要随时观察玉米烘干机配套风机轴承润滑箱内油面及箱上面两个温度指示表，表温一般不超过80 。

4.玉米烘干机配套风机的轴承要定期加注耐高温润滑油（约工作140小时）。建议加美孚或二硫化钼润滑油，不可加普通黄油。

5.进入玉米烘干机待烘干的玉米，必须进行予清理，除去大部分粉尘和杂质，否则极易造成排粮机构的损坏。