

# 840D液晶屏无法正常显示维修

产品名称	840D液晶屏无法正常显示维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### 840D液晶屏无法正常显示维修

NCU573.5/573.4/573.3/573.2/572.5/572.4/572.3/572.2/571.5/571.4/571.3/571.2/561.5/710.2/720.2/720.2PN/730.2/730.2PN/6FC5357/6SN1118/6SN1124/6SN1123/6SN1145/6SN1146/1FK/1FT/数控主板/控制模块/驱动模块/电源模块/伺服电动机/进口低压电动机等系列。

西门子伺服电机刹车坏维修，西门子伺服电机维修故障包括：通电报警、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、过流、过载、跑位、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准一通电就报警一通电就跳闸磁铁爆钢卡死转不动编码器磨损电机发热发烫维修电机运转异常、高速运转响声（噪音）大，刹车失灵维修等。

西门子变频器（图3）具有电工操作常识。在对变频器日常维护之前，必须保证设备总电源全部切断；并且在变频器显示完全消失的3-30分钟（根据变频器的功率）后再进行。应注意检查电网电压，改善变频器、电机及线路的周边环境，定期清除变频器内部灰尘，通过加强设备管理最大限度地降低变频器的故障率。1、冷却风扇变频器的功率模块是发热最严重的器件，其连续工作所产生的热量必须要及时排出，一般风扇的寿命大约为20kh~40kh。按变频器连续运行折算为3~5年就要更换一次风扇，避免因散热不良引发故障。2、滤波电容中间电路滤波电容：又称电解电容，该电容的作用：滤除整流后的电压纹波，还在整流与逆变器之间起去耦作用，以消除相互干扰，还为电动机提供必要的无功功率，要承受极大的脉冲电流，所以使用寿命短，因其要在工作中储能，所以必须长期通电，它连续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加速其电解液的干涸，直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次，一般其容量减少20%以上应更换。3、防腐剂的使用因一些公司的生产特性，各电气mcc室的腐蚀气体浓度过大，致使很多电气设备因腐蚀损坏（包括变频器）。为了解决以上问题可安装一套空调系统，用正压新鲜风来改善环境条件。为减少腐蚀性气体对电路板上元器件的腐蚀，还可要求变频器生产厂家对线路板进行防腐加工，维修后也要喷涂防腐剂，有效地降低了变频器的故障率，提高了使用效率。4、给变频器除尘：变频器根据使用环境的不同，应定期检查散热通道、及电路板中有无积累灰尘，一般每半年清理一次，至少也要一年清理一次，以确保变频器散热良好，使其避免因散热不良而引发故障。

部分型号:

NCU 571.2 6FC5357-0BB11-0AE0维修

NCU 571.3 6FC5357-0BB11-0AE1维修

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA0维修

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA1维修

NCU 571.4 6FC5357-0BB14-0AA0维修

NCU 571.4 6FC5357-0BB12-0AE0维修

NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0维修

-----  
NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE0维修

NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE1维修

NCU 572.2 6FC5357-0BB52-0AE0维修

NCU 572.3 6FC5357-0BB22-0AE0维修

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA0维修

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA1维修

-----  
NCU 572.4 6FC5357-0BB23-0AE0维修

NCU 572.4 6FC5357-0BB24-0AA0维修

NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0维修

NCU 573.2 6FC5357-0BB31-0AE0维修

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE0维修

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE1维修

NCU 573.2 6FC5357-0BB53-0AE1维修

-----  
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE2维修

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE3维修

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA0维修

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA1维修

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AA0维修

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE0维修

NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE1维修

-----  
NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0维修

NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AE0维修

NCU 561.4 6FC5356-0BB12-0AE0维修

NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AE0维修

-----  
6FC5247-0AA00-0AA3维修

NCU box for accommodating the NCU561.5/571.5/572.5/573.5

NCU 561.5 6FC5356-0BB15-0AA0维修

NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0维修

NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0维修

NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0维修

-----  
西门子840D/SL数控伺服主板NCU710.2/720.2/720.2PN/730.2/730.2PN

NCU 710.2 6FC5371-0AA10-0AA1维修

NCU 720.2 6FC5372-0AA00-0AA1维修

NCU 720.2PN 6FC5372-0AA01-0AA1维修

NCU 730.2 6FC5373-0AA00-0AA1维修

NCU 730.2PN 6FC5373-0AA01-0AA1维修