

厂家直销加工定制编织袋印刷机集装箱印刷机多色

产品名称	厂家直销加工定制编织袋印刷机集装箱印刷机多色
公司名称	山东连辰机械设备有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰陵县经济开发区邓王山路12号
联系电话	15153908599

产品详情

厂家直销 加工定制编织袋印刷机 集装箱印刷机一色 两色 三色

一、性能特点：

- 1、本机电动机功率1.5KW，每小时工作量1500条至3500条无级调速。
- 2、本机配有自动跟踪功能，保持输送带与编织袋反面不粘颜色。
- 3、输送带采用进口PVC仿塑胶复合，厚度平均，不下垂，不吃油，印刷效果特强。
- 4、本机配有自动离合与脚动离合双用功能。

技术参数：

型号

DS850-3

颜色数量

3 colors

印刷速度

1500--3500 pcs /h

最大进料宽度

800mm

最大印刷宽度

650mm

最大印刷长度

1350mm

印辊宽度

420mm

橡胶印片厚度

4-6mm

功率(kw)

2.2 kw

重量

1.5t

安装尺寸(L*W*H)

3000 × 1400 × 1350mm

三、技术指点

1、胶版油墨调试

(1)：一市斤胶版油墨加入100克调墨油，加入5克洗衣粉（须有泡），然后混合。

(2)：印刷时取混合好的胶版油墨加上一倍汽油混合印刷。（注：加汽油混合后稀度与水差不多，印刷时要加入小部分汽油。）

2、编织袋专用油墨调试

(1)：编织袋专用油墨用丁醇稀释，印刷时要加入小部分丁醇。

3、字体边上长眉，长斑点，怎么办？

(1)：胶辊上传墨太厚，油墨太干，可加丁醇稀释。

(2)：胶辊与版辊之间间隙太小（请特别注意）。

(3)：压印管压力太高。

4、编织袋粘在字版上，出不了袋怎么办？

(1)：油墨粘度太大，可以重新调试油墨（多加丁醇）。

(2)：编织袋太薄，可以先送几条厚袋。

(3)：速度太慢。

5、怎么样更换胶辊？

将胶辊右侧齿轮拆下，再将油斗与油墨辊拆下，再将胶辊左侧的方块架的底脚螺丝拆下（螺丝12），然后把胶辊从左侧拉出。

6、怎样更换输送带？

将后输送管拆下，再将压印管和前输送管的轴承盖子拆下，然后把压印管拿出来，再把输送带套上。

7、自动吸合位置调节

将编织袋按正常生产送入，袋头到达印 信号送入，到达印 起点线还有10cm，把印 信号送入。到达印 起点线还有10cm，把印 信号送入。（注意：本机在出厂前已经调节正确位置，未发生特殊情况，不需要调节。

四、机器细节部分：

加工车间：