

水泥砂浆注浆机挤压式注浆机

产品名称	水泥砂浆注浆机挤压式注浆机
公司名称	河南精恒机械设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	排浆量:2m/h 工作压力:3mpa 主机重量:200kg
公司地址	河南省焦作市马村区九里山街道办事处九里山社区北街20号
联系电话	17339116455

产品详情

挤压式注浆泵概述：

挤压式注浆泵利用液压，具有耗能小，振动小，噪音小，体积小，效率高，性能稳定可靠，压力和流量调节方便，使用寿命长等优点。挤压式注浆泵压力可以设定；可避免在注浆过程中不必要的损失；可以压水及粘稠性浆液，能压浆液内含径小于2毫米的砂浆。挤压式注浆泵适用范围广：如各种建筑工程、市政工程、隧道工程、矿井、石油化工工程和农业水利系统的压密注浆、化学注浆、地基加固、防水堵漏、土锚杆施工、旋喷施工、钻井施工、树根桩、双溢注浆、霹雳注浆、旋喷桩等等。水泥砂浆注浆机挤压式注浆机

水泥注浆泵工作时应注意事项：

- (1) 应经常注意压力表的指示，如压力表无指示或超过压力后，安全装置不起作用时，应查明原因，清除故障后再启动
- (2) 注意灰浆泵和电动机的机构是否正常，当发现任何故障时，应立即停机，打开卸荷阀使压力下降，排除故障。
- (3) 应经常注意使格兰压紧盘根避免渗漏现象。如压紧仍有渗漏现象应视具体情况更换盘根或柱塞。
- (4) 搅拌后的水泥浆在进入泵前应经稠密度测定，试验时将稠度计与浆面垂直，轻松放入，以自重下沉。
- (5) 每班结束停机时，必需立即泵送清水，清洗管道及泵内部，直至清洗干净，保证球阀、排浆口、吸浆口、卸荷阀清洁畅通。
- (6) 油室应注满甘油。

压式注浆泵主要功能是水平及垂直输送灰浆，可调速，挤压管内径为 51mm，注浆量大。它广泛的应用于冶金、国防工程、人防工程、农田、水利工程以及铁路建设工程的坑道灌浆作业；它也适用于化工、电业原料，粉煤灰浆的输送，它还具备公路路面维护中用于水泥砼路面底脱空压浆等作业功能。

水泥砂浆注浆机挤压式注浆机

- 1、在建筑工程中，用于垂直及水平输送灰浆；
- 2、在冶金钢铁部门中，用于维修高炉及其他设备；
- 3、在国防工程、人防工程及矿山、坑道施工中用于灌浆；
- 4、在化工部门用于输送浆状原料（色浆、涂料）、磁性材料和其他介质；
- 5、在农田、水利工程中，用于加固大坝。沙堤打井用于加固井等；
- 6、在铁路建设中，用于桥梁、涵洞的灌浆加固；
- 7、预应力构建工程中用于灰浆注入扩张等；
- 8、在火力发电厂用于输送粉煤灰灰浆；水泥砂浆注浆机挤压式注浆机
- 9、在公路路面维护中，用于水泥砼路面底脱空压降。

注意事项：

- 1、喷浆机机接线时一定要接入接地线，接线后一定要绝缘胶带包扎牢固。
- 2、冲洗机体时，小心进入电机内。
- 3、一定要检查空压机内是否有适量的机油。
- 4、使用后一定要清洗料斗，管路内外要冲干净。
- 5、搅拌时严禁用手插入料斗内。
- 6、空压机及电机旋转时，不可用手触摸。

水泥砂浆注浆机挤压式注浆机