

水玻璃水泥浆注浆机活塞式注浆机

产品名称	水玻璃水泥浆注浆机活塞式注浆机
公司名称	河南精恒机械设备有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	输入扭矩:48Nm 动力:7.5kw 主机重量:500kg
公司地址	河南省焦作市马村区九里山街道办事处九里山社区北街20号
联系电话	17339116455

产品详情

活塞式注浆泵的运用：

- 1、在建筑工程中，用于垂直及水平输送灰浆。
- 2、在冶金钢铁部门中，用于维修高炉及其他设备。
- 3、在国防工程、人防工程及矿山、坑道施工中用于灌浆。
- 4、在化工部门中用于输送浆状原料（色浆、涂料）、磁性材料和其他介质。
- 5、在农田水利工程中，用于加固大坝。沙地打井用于加固井壁等。
- 6、在铁路建设中，用于桥梁、涵洞的灌浆加固。
- 7、预应力构件工程用于灰浆注入扩张等。
- 8、在火力发电厂用于输送粉煤灰灰浆。水玻璃水泥浆注浆机活塞式注浆机
- 9、在公路路面维护中，用于水泥砼路面板底脱空压浆。

活塞式注浆机

活塞式注浆机又称为活塞式注浆泵，活塞式灰浆泵。活塞式注浆机在活塞往复运动的过程中，当活塞向外运动时，出口逆止门在自重和压差作用下关闭，进口逆止门在压差的作用下打开，将液体吸入泵腔。当活塞向内开压时，泵腔内压力升高，使进口逆止门关闭，出口逆止门开启将液体压入出口管道。水玻璃水泥浆注浆机活塞式注浆机

注意事项：

- 1、喷浆机机接线时一定要接入接地线，接线后一定要绝缘胶带包扎牢固。
- 2、冲洗机体时，小心进入电机内。
- 3、一定要检查空压机内是否有适量的机油。
- 4、使用后一定要清洗料斗，管路内外要冲干净。
- 5、搅拌时严禁用手插入料斗内。水玻璃水泥浆注浆机活塞式注浆机
- 6、空压机及电机旋转时，不可用手触摸。

灰浆泵的运用

- 1、在建筑工程中，用于垂直及水平输送灰浆。
- 2、在冶金钢铁部门中，用于维修高炉及其他设备。
- 3、在国防工程、人防工程及矿山、坑道施工中用于灌浆。
- 4、在化工部门中用于输送浆状原料（色浆、涂料）、磁性材料和其它介质。
- 5、在农田、水利工程中，用于加固大坝。沙地打井用于加固井壁等。
- 6、在铁路建设中，用于桥梁、涵洞的灌浆加固。
- 7、预应力构件工程用于灰浆注入扩张等。
- 8、在火力发电厂用于输送粉煤灰灰浆。
- 9、在公路路面维护中，用于水泥砼路面板底脱空压浆

水玻璃水泥浆注浆机活塞式注浆机