

6ES7212CPU无显示维修

产品名称	6ES7212CPU无显示维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6ES7212CPU无显示维修

专业西门子S7200PLC维修，S7300维修，S5维修，S7-400维修S7-200联系电话 15001963708 李可解决西门子PLC故障：电源指示灯不亮，BF、SF灯亮，输出端没有输出，输入端不能控制，报错，程序错乱

西门子PLC S7-200维修销售 维修故障为：通讯不上，电源电路损坏，输出点坏等本公司承接安徽江苏浙江上海四川贵州山东 徐州广东湖南 淄博福建重庆陕西内蒙河南河北 扬州江西 聊城辽宁吉林 吴江山西 郑州青岛甘肃宁夏 南通苏州西门子变频器维修，直流调速器维修，触摸屏维修，PLC维修，数控维修，伺服维修，UPS维修等..

6ES7 211-0AA23-0XB0

CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出

6ES7 211-0BA23-0XB0

CPU221 继电器输出,6输入/4输出

6ES7 212-1AB23-0XB8

6ES7 212-1BB23-0XB8

CPU222 继电器输出,8输入/6输出

6ES7 214-1AD23-0XB8

CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出

6ES7 214-1BD23-0XB8

CPU224 继电器输出,14输入/10输出

6ES7 214-2AD23-0XB8

CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO

6ES7 214-2BD23-0XB8

CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO

6ES7 216-2BD23-0XB8

CPU226 继电器输出,24输入/16输出

扩展模块

6ES7 221-1BH22-0XA8

6ES7 221-1BF22-0XA8

EM221 8入 24VDC , 开关量

6ES7 221-1EF22-0XA0

EM221 8入 120/230VAC , 开关量

6ES7 222-1BF22-0XA8

6ES7 222-1EF22-0XA0

EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A 开关量

6ES7 222-1HF22-0XA8

EM222 8出 继电器

6ES7 222-1BD22-0XA0

6ES7 223-1BF22-0XA8

EM223 4入/4出 24VDC , 开关量

6ES7 223-1HF22-0XA8

EM223 4入 24VDC/4出继电器

6ES7 223-1BH22-0XA8

EM223 8入/8出 24VDC , 开关量

6ES7 223-1PH22-0XA8

EM223 8入 24VDC/8出继电器

6ES7 223-1BL22-0XA8

EM223 16入/16出 24VDC , 开关量

6ES7 223-1PL22-0XA8

EM223 16入 24VDC/16出继电器

6ES7 231-0HC22-0XA8

EM231 4入*12位精度, 模拟量

6ES7 231-7PB22-0XA8

EM231 2入*热电阻, 模拟量

6ES7 231-7PD22-0XA8

EM231 4入*热电偶, 模拟量

EM232 2出*12位精度, 模拟量

6ES7 235-0KD22-0XA8

EM235 4入/1出*12位精度, 模拟量

6ES7 277-0AA22-0XA0

6GK7 243-2AX01-0XA0

CP243-2 AS-i接口模块

EM253 位控模块

6ES7 241-1AA22-0XA0

EM241 调制解调器模块

6GK7 243-1EX00-0XE0

CP243-1 工业以太网模块

CP243-1IT 工业以太网模块

附件

6ES7 291-8GF23-0XA0

MC291,新CPU22x存储器盒,64K

6ES7 291-8BA20-0XA0

BC293,CPU22x电池盒

6ES7 290-6AA20-0XA0

扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM

6ES7 901-3CB30-0XA0

编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m

6ES7 901-3DB30-0XA0

编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口 , 5-开关

6ES7 292-1AD20-0AA0

CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸

6ES7 292-1AE20-0AA0

CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸

6ES7 292-1AG20-0AA0

CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸

6AV6 640-0AA00-0AX0

TD400C文本显示器

6EP1 332-1SH31