

纵达供应便携式轻质砖切割锯SSD-300

产品名称	纵达供应便携式轻质砖切割锯SSD-300
公司名称	济宁纵达工程机械有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区世易尚城1号楼十层1018号房（注册地址）
联系电话	13562400272

产品详情

轻质砖单手锯 气块砖链条锯 气泡砖切割锯 电动链条切割锯 便携式轻质砖切割锯
SSD-300轻质砖切割锯

轻质砖单手锯可单人单手任意操作，重量轻，速度快。精巧的设计，操作省时省力。可以在脚手架上任意使用。采用合金乌钢头链条，切割速度快，经久耐用，不生锈。

产品用途：切割建筑用轻质砖

轻质砖单手锯技术参数：

型号	SSD-300	空载转数	660m/min
导板长度	300mm	电压	220V
电机功率	1800w	额定电流	8.6A
频率	50HZ	重量	5.5kg
外形尺寸	600*240*140mm		
随机附件：碳刷1副 链条1根 导板盖1个 导板1个 说明书1份			

轻质砖单手锯操作说明1、使用前注意(1)、检查链锯是否处于良好的工作状态，若查出机器存在缺陷，则不应使用。(2)、检查导板上的链条松紧是否合适。造成电链锯问题的一个主要原因直接来自于链条的松紧。宽松的链条会引起过大的摩擦，造成机器的磨损或损坏。(3)、确保要给链条很好地供油。为能使链条能顺畅的通过导板，须给链锯润滑。(4).确保链齿要锋利。(5)、检查电缆导线完好无损。2.安装导板、链条和调节链条的松紧注意确保安装导板、链条前插头要拔出，在对链条进行操作时应当戴合适的手套。(1)沿机身部位平放单手锯,进行进一步操作前确保单手锯处于一个稳定的位置。(2)旋出锁紧旋钮，取下防护盖部件。(3)垂直握住导板，头部朝上，将链条嵌入到导板凹槽中。确保链条能通过凹槽顺着导板两侧顺利运转。(4)将带链条的导板放置到单手锯的减速箱盖上。链条须嵌入链轮中，确保导板正确定位。(5)将链条和导板固定在适当的位置后，绕链轮运转链条。确保链条刀片的方向与单手锯的旋转方向一致。(6)同时，在适当的位置握住导板，防止链条移动。再将防护盖部件安装上，安装时应调节张紧旋钮，使防护盖部件上的圆柱销能插入到导顿上的定位孔中。旋入锁紧旋钮，不要太紧。(7)用手调节张紧

旋钮:将链条调节至你所需要的松紧时，拧紧锁紧旋钮。当你能通过双手旋转链条，且链条紧沿导板四周运转时，就意味着链条已经正确定位了。注意新的链条首次使用时易于松散，在前几次使用时要求经常性调节。链条过紧会导致链条过快的磨损。太松的链条易于从导板滑出，会导致机器严重损坏，可能会伤到使用者