

江苏昆山燃气灶SCG-6932S

产品名称	江苏昆山燃气灶SCG-6932S
公司名称	北京乐成兴业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:樱花 型号:SCG-6932S 用途:家用
公司地址	中国 北京市昌平区 北京市昌平区宏福苑72号201室QQ854018232
联系电话	86 010 80702911 15910890804

产品详情

品牌	樱花	型号	SCG-6932S
用途	家用	功能	节能
灶形	嵌入式	灶眼	双眼
点火方式	电子脉冲点火	进风方式	全进风
材质	不锈钢	规格	785*455*152
热流量	1.2-3.8-3.8	产地	江苏昆山

scg-6932s

简洁、大气、经典的欧式外型，与橱柜搭配更显主人超然品位。

全新三眼炉头设计，可满足不同烹饪需求。

采用new a-tech高效炉头，a型倾斜出火，让火焰密集于锅底，有效防止热量流失，加热更快，热效率 60%。

三管供气，使燃烧更充分，瞬间激发澎湃火力，让烹饪充满快感。

炉头与齿盖均采用纯铜材质经高压锻造而成，使用寿命超长。

面板经一体冲压成型，全封闭式结构，无焊接点，耐腐蚀、抗氧化、易清洁。

采用全进风设计，为燃烧提供充足氧气，使燃烧更充分。

炉架采用亚光搪瓷处理，不仅外观优雅，而且抗氧化、耐腐蚀，炉架造型经过精心设计，与整机风格完

美搭配，烹饪过程中不滑锅、不移位。

采用人体仿生学原理全新设计的锌合金材质旋钮，表面光洁美观，更耐磨、抗腐蚀，手感极佳。

采用电子脉冲点火使用更方便；20万次成功点火，卓越表现，经久耐用。

熄火保护装置，在燃烧过程中，当发生风吹、汤汁溢出等将火焰意外熄灭时，熄火保护装置会自动切断气源，防止燃气泄漏，给您更贴心的安全呵护。

荣获创新产品奖及外观专利大赛优秀设计奖。

注：产品详细规格、功能、参数及使用方法，请参照“产品使用说明书”，并请使用前仔细阅读。

功能规格scg-6932s

· 机体尺寸	785*455*152(长*宽*高mm)
· 使用燃气	天然气/液化气/人工煤气
· 燃气压力(kpa)	2.0/2.8/1.0
· 热负荷(kw)	1.2/3.8/3.8
· 热效率(%)	50%/50%/60%
· 点火方式	电子连续脉冲式
· 开孔尺寸	708*396(长*宽mm)

樱花卫厨(中国)股份有限公司成立于1994年，由台湾卫厨行业第一品牌樱花主导投资，致力于生产“樱花”整体厨房、燃气灶、消毒柜、保洁柜、水槽、燃气热水器、电热水器、龙头、浴霸众多厨卫产品。

自成立之日起，樱花就恪守“以满足消费者权益为依归”的经营宗旨，不断创新突破，让越来越多人的生活更美好。创新推出“免拆洗”吸油烟机，并有坚持了32年的“永久免费送油网”服务，让每一个用户都能永久享受免拆洗，樱花将燃气热水器和电热水器的高效、节能、安全、环保全部实现，更有坚持了24年的“永久免费安全检查”服务，保障送到用户家中。此外，樱花燃气灶、消毒柜、水槽、龙头、浴霸等产品，都以卓越品质畅销市

整体厨房，是樱花的另一个开创性产品，樱花所提出的“整体优化解决方案”，通过1对1厨房需求顾问vip服务，为您打造理想的整体厨房。2008年，樱花投资1亿多元，建成面积2万平方米的现代化整体厨房生产基地，其厂区设计规划、环境保护要求、资讯管理平台在行业内都是首屈一指，因此被建设部评选的“整体厨房标准化示范

32年的不懈努力，让樱花成为卫厨界的知名品牌，目前樱花已在全国设立了60多家直属分公司，密植1000多家

建立sis(service information system)服务体系，以“创新、品质、服务”的经营理念，为消费者带来全系列的现代时，樱花不仅通过了iso-9001质量管理体系认证、iso14001环境管理体系认证以及3c等各类认证；并凭借规范的经营理念荣获江苏省“外商投资先进技术企业”和“高新技术企业”荣誉称号；更连续12年荣获昆山市“最佳十大纳税企业”荣誉称号。此外，樱花吸油烟机是“江苏名牌产品”，并荣获中国质量认证中心“节能产品”双认证；燃气热水器是久负盛名的“中国名牌产品”；电热水器首批获得中国质量认证中心“节能产品”认证“国最具质量保证十大品牌”、“江苏省消费者协会推荐商品”。

在全面提升消费者生活品质的大环境下，卫厨行业前景广阔，樱花必将以更大的真诚和执着，以满足消费者权消费者着想，为消费者创造完美的卫厨生活而努力。

樱花，我们为你想得更多！

首页>售后服务>厨卫精品售后服务

燃气热水器保养常识：

- | | |
|---|--|
| 1 | 保养机器时必须关闭供水开关与燃气开关，再拔掉电源插头，等到热水器冷却后再进行，以保障安全。 |
| 2 | 燃气热水器表面有脏、污渍，请用布或海绵沾上中性清洁剂擦拭。 |
| 3 | 定期对燃气管进行检漏：用毛笔沾肥皂水涂于燃气管路各连接处，如发现气泡产生则为漏气部位，应立即停止使用，并更换燃气管。 |
| 4 | 气温低于0（含0）燃气热水器必须关闭进水阀门并将水排空，以防冻坏热水器。 |
| 5 | 长期不使用时，请切断电源，关闭水源与气源，并将机体内积水排尽。 |

电热水器保养常识：

- | | |
|---|--|
| 1 | 保养前应先拔下电源插头，以保障安全。 |
| 2 | 保持机体表面的日常清洁，可用湿布或干布擦拭，不能使用强力清洁剂和汽油等擦拭，并严禁用水喷淋。 |
| 3 | 若长期不使用则应关闭电源并排空内胆水。 |

吸油烟机保养常识：

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | 保养时请将电源插头拔掉，以保障安全。 |
| 2 | 请用沾有中性清洁剂之抹布擦拭外壳后，再用干布擦拭干净。 |
| 3 | 定期清洗钢丝导油网：将钢丝导油网放在中性洗涤剂的洗槽 |

内，清洗凉干后再组合。若要换网时，只需更换滤油网，滤油网每四个月更换一次。

4 油杯的保养：集油杯严禁使用强酸强碱等清洁剂清洗。

5 保养时整机严禁用水清洗。

燃气灶保养常识：

1 清洁、保养机器时，必须等到整机冷却后方可进行，以防止被烫伤。

2 定期对燃气管进行检漏：用毛笔沾肥皂水涂于燃气管路各连接处，如发现气泡产生则为漏气部位，应立即停止使用，并更换燃气管。

3 日常清洁时，请不要用钢丝刷、清洁球等硬物擦拭面板，以免将面板刮伤。

消毒柜保养常识：

1 洗后的餐具必须将水擦干后才能放进消毒碗柜内，否则会使消毒碗柜的柜体内壁及碗架等金属表面受潮氧化等，从而使消毒碗柜的使用寿命缩短。

2 清洁保养时，应先用湿毛巾沾少许中性合成洗涤剂擦拭，擦干后再用干布擦拭干净。

3 禁止用水清洗，冲刷柜体。

保洁柜保养常识：

1 为延长食具保洁柜寿命应定期保养，保养前应先拔下电源插头。

2 每次使用前清理干净柜内和接水盒积水。

3 宜经常清洁保养，清洁时，用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用清洁的湿毛巾擦去洗涤剂。

4 禁止用水清洗，冲刷柜体。

5 清洗时，红外光波管严禁进水。

水槽的保养常识：

1 新装修的房屋要注意开窗通风，避免装修材料发出的腐蚀性气体对水槽表面进行氧化，从而造成水槽出现锈斑、黄斑等。

2 请不要让水槽长时间储水，因水中含有矿物元素，矿物质会逐渐沉淀在盆体底部，使其逐渐变色，出现黄斑、锈斑。

- 3 擦洗水槽
擦洗水槽不要用钢棉、钢刷，钢棉擦洗可能会使金属颗粒附在盆壁，时间长了容易产生锈斑，质地粗糙的刷子会将水槽划伤，影响盆的使用寿命。

水龙头的保养常识：

- 1 请勿使用酸性或碱性清洁剂擦拭龙头。
- 2 清理表面时，用软质抹布，沾水加上中性清洁剂轻轻擦拭清洁完后，请用清水再次清洗龙头，以去除全部清洁剂，并用干棉布擦干。
- 3 定期清理、清洗水龙头滤网。

浴霸保养常识：

- 1 保养前须切断电源，在清洁的同时应避免水或其它液体进入开关内。
- 2 待整机充分冷却后，用沾有中性清洁剂的软布轻轻擦拭取暖灯泡和面板表面，待污渍擦去后，再用清洁干布擦干

[首页](#)>[售后服务](#)>[厨卫精品售后服务](#)

常见故障及解决办法：

· 燃气热水器常见故障及解决方法

故障现象	原因分析	处理方法
点不着火	新装管道内空气未排出	延长点火时间,排出管内空气
	燃气压力过大或过小	更换减压阀或检查燃气管路是否有折弯
	无电源	检查电池或电源插座
	供水阀门未打开或未完全打开	检查供水阀门并完全打开
	水压不足	待水压足够时再试
	使用燃气气种不对	联系生产厂家
	燃气压力过大或过小	适当调整减压阀压力或更换减压阀
使用中火熄灭	减压阀或管路堵塞	更换减压阀或检查燃气管路是否有折

		弯
	水压变化或过低	待水压足够时再试
热水太热	水压低	加装增压泵
热水不热	减压阀或管路堵塞	更换减压阀检查气路阀门
	进水温度低	调大燃气供应量,调小冷水供应量
打开热水龙头不能立即出热水	从热水器到出水龙头有一段距离,因水管内残留有水,故需要花一点时间	属于正常现象
从排气筒排出蒸气	因排气瓦斯含有很多水蒸气,遇外部之冷空气就可以看到白色气体	属于正常现象

发生上述故障无法排除时, 敬请联系樱花总公司或当地分公司。

· 电热水器常见故障及解决方法

故障现象	原因分析	处理方法
热水口不出热水	插上复位按钮没有按下	按下复位按钮
	电源无电	待电源供电
	温控器处于最低温状态	温控器调到最高温度
	加热时间不够长	等待加热
	自来水停水	待自来水供水
	水压太低	待水压升高时再使用
	自来水进水阀未打开	打开进水阀
加热期间安全阀滴水	加热时水会膨胀	可另加一导流管引水
热水呈现白色浑浊	空气溶解在热水中	自然会消失
拍打机体显示“漏电”漏电并报警	漏电保护装置灵敏	通电时不要拍打机体, 误报后切断电源重新激活
机体显示“缺水”	内胆缺水干烧	内胆注满水, 重新启动

发生上述故障无法排除时, 敬请联系樱花总公司或当地分公司。

首次使用, 必须先将热水器注满水后, 才允许接通电源。

· 燃气灶具常见故障及解决方法

故障现象	原因分析	处理方法
点不着火	新装管道内空气未排出	延长点火时间排出管内空气
	点火电极肮脏	清洁点火电极
	燃气压力过大或过小	更换减压阀或检查燃气管道是否有折弯
	无电池或松脱	正确安装电池或插紧
燃烧有异味	炉头上有油或杂物	清洗或清除

燃烧时飞火	燃气压力高	适当调整减压阀压力或更换减压阀
	燃气种类不对	联系生产厂家
燃烧时锅底发黑	底瓶气（液化气源）	更换新钢瓶气
	炉头座安放不正确	正确安放
点火时有声音	齿盖没盖好	正确安放
	点火电极肮脏	清洁点火电极

发生上述故障无法排除时，敬请联系樱花总公司或当地分公司。

· 吸油烟机常见故障及解决方法

故障现象	故障原因	处理方法
灯不亮电机转	灯泡与灯座接触不良	更换灯泡或拧紧
	灯泡烧坏	更换
灯不亮电机不转	检查插座是否有电	用试电笔检查插座是否有电
	马达温度超过130 自动停机保护	自然冷却后可正常使用
吸力不够	机体与炉面的距离太远	调低高度从新安装
	机体周围门窗过多空气对流过大	使用时关小门窗以减少对流风

发生上述故障无法排除时，敬请联系樱花总公司或当地分公司。

· 浴霸常见故障及解决方法

故障现象	故障原因	处理方法
照明灯不亮	照明灯坏	更换照明灯
	照明灯未拧紧	旋紧照明灯
取暖灯不亮	取暖灯泡坏	更换取暖灯泡
	取暖灯未旋到位	旋紧取暖灯

发生上述故障无法排除时，敬请联系樱花总公司或当地分公司。

· 水龙头常见故障及解决方法

故障现象	故障原因	处理方法
不出水或出水小	气泡头内堵塞	清除杂物
	花洒出水孔堵塞	
	停水或水压低	供水后重起或加装增压泵

发生上述故障无法排除时，敬请联系樱花总公司或当地分公司。

· 水槽常见故障及解决方法

故障现象	故障原因	处理方法

下水器漏水	下水器上下橡胶圈漏装或损坏	装上或更换橡胶圈
	下水器中心螺钉未拧紧	拧紧中心螺钉
溢水口渗水	溢水口胶垫漏装或不平	装上或嵌平胶垫
	螺钉松脱	拧紧螺钉
排水管渗水	渗水部位密封圈漏装或螺母松脱	装上密封圈或拧紧螺母
	排水管件是否水平或垂直	调整安装位置以保证水平或垂直
排水速度慢	管道内有杂物堵塞	找出堵塞点清理杂物
发生上述故障无法排除时， 敬请联系樱花总公司 或 当地分公司 。		