

6FC5370-4AT20-0AA0按键损坏维修

产品名称	6FC5370-4AT20-0AA0按键损坏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6FC5370-4AT20-0AA0按键损坏维修

西门子操作面板维修,按键不灵维修,部分按键失灵维修,液晶屏碎维修,进水维修,背光暗淡维修,显示不清晰维修,屏幕模糊维修,上电无显示维修,运行不正常维修,按键膜更换,主板维修,灯管销售,液晶屏销售,功能键无反应维修.我们突出的产品SINUMERIK 840D，它在复杂的系统平台上，通过系统设定而适于各种控制技术。840D与SINUMERIK_611数字驱动系统和SIMATIC 可编程控制器一起，构成全数字控制系统，它适于各种复杂加工任务的控制，具有优于其它系统的动态品质和控制精度。

???810D????810D??????810D??????,810d????,802C??????,802C??,???810D?????????:????????????,?
?,??,??,??,??????,???,??????,??????????,???????,?????,?????,???????????,?????.????,????,?????,?????,
???,????,???,???,?????????.... ?????? ???802S????????????
02C????????????802D????????810T????????810M????????810D????????840D??

??PLC????????????PLC????????????????
??PLC??

、U950 ~ U953主要用来设置自由功能块的采样时间进尔激活该自由功能块。这四个参数组分别激活400个功能块（371-399保留）。选择时隙的参数和对应的工厂设定在每个功能块的功能图中加以说明。这个数据做成椭圆型式以便很好地同功能块的其他元件进行区别。具体想知道*对应着哪个功能块你也必须对照着功能图来看。3、举例来说——U950.90=__ (20)这个自由功能块的时隙，默认是20，代表这个功能块不打开，即使你设置了这个功能块的相关参数，（信息来源：<http://www.dqjsw.com.cn>）该功能块也不会工作，如果想让这个功能块工作，那么U950.90就要改为一个2到20之间的数，比如4，7等等（要求一

一般在2-10之间)都可以;有的功能块下面特别注明只能是2或者20的,那就是2代表这个功能块可以用,20代表不能用)自由功能块很多,从U950.01一直到U963.99之间,共399个,具体情况请看一下功能图702。

关于时隙说明:每次采样占用的时间称为一个时隙。举个例子:U950.001=2

将功能块1激活,在时隙T2中被处理U950.050=4 将功能块150激活,在时隙T4中被处理