大连泡崖太阳能热水器维修

产品名称	大连泡崖太阳能热水器维修
公司名称	大连佳通机电制冷工程有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区伟业东街4号1单元3 层1号(注册地址)
联系电话	0411-39841777 15040428187

产品详情

大连泡崖太阳能热水器维修;日常修理的品牌有:皇明、桑普、亿家能、太阳雨、福达阳光、清华系列、 力诺、光茫、四季沐歌、辉煌、华扬、桑夏、桑乐、日利达、美大、阿里斯顿。海尔。桑宝。爱帝壹佰 、同济阳光、阳光一百、美菱、北京东方黎明、格力、热霸、江南泉等等太阳能热水器。一、服务范围: 1.太阳能漏水;2.电辅助加热功能失效;3.仪表无法正常显示不上水;4.冬季水不热或管道冻堵;5.太阳能 拆机、移机服务;6.清洗或更换真空集热管;7.冷热水系统增压;8.大型集热工程的设计、安装及改造保 养;9、各厂家商家太阳能热水器安装及售后服务10.太阳能热水器以旧换新服务等服务。如果您的太阳 能热水器由于各种原因正在闲置或不能正常使用,请您尽快与我们联系!我们会为您提供最快、最好、 最专业、最持久、最让您满意的服务。如何正确使用太阳能热水器

- 一、周围没有自来水,怎样使用太阳能热水器?在没有自来水的地区要使用太阳能热水器,一般可借助水泵上水,另外再增设一辅助水箱与太阳能热水器同一高度,用以储存凉水,以便洗浴时兑凉水。
- 二、太阳能热水器在使用过程中应注意哪些问题? 1.注意上水时间。
- 2.根据天气情况,决定上水量,保证洗浴时适当的水温。
- 3.定期检查热水器的管道,排气孔等元件是否正常工作。
- 4.大气污染严重或风沙大、干燥地区定期冲洗真空管。
- 5.热水器安装后。非专业人员不要轻易挪动、装卸整机,以免损坏关键元件。
- 三、怎样根据家庭需要选择热水器的容量?一般情况下,每人洗浴一次需20-40kg热水,每根真空管可加热6.5kg水,根据家庭人口数和习惯洗浴用水量就可估算出所需热水器容量了。
- 四、如何判别太阳能热水器水满?一般太阳能热水器安有溢流管,可根据溢流管是否排水判断水满状态 ,另外可以配备水位控制仪,水满自动报警,根据报警判别。
- 五、水箱涨破、抽瘪可能是什么原因造成的?可能是因为排气孔堵塞,当水进入或排出时,内部空气不能即时排出或得到补充,形成内外压力差,从而造成涨破或抽瘪水箱。
- 六、水箱的大小与真空管支数的关系?一般热水器设计时是按洗浴所需热水温度设计的,创尔特太阳能 热水器设计水温范围是400C~900C,大致每根管子加热水6.5kg.
- 七、真空管太阳能热水器上水应注意哪些问题?由于真空管在空晒时,管内温度能达到250度左右,故 在水箱内无水或第一次上水必须在日出前或太阳落山半小时后进行。
- 八、怎样判别太阳能热水器的优劣? 太阳能热水器是太阳能热利用的一种,整个热水器包括集热部分、 贮热部分、支架部分。判别集热部分的优劣最主要根据是集热元件的吸收率和发散率,这与材料和制作 工艺有关。贮热元件是热水器的仓库,它的质量保证有两个:一是不漏,二是保温。内胆焊接方式是很主

要的,焊接的强度及材料是否防腐是内胆质量的关键,另外保温材料决定保温性能,寒冷地区必须采用加厚保温层。 支架支持主机部分运行,保证集热元件的正确的位置,它需要与主机的其它元件有相同的寿命,这就需要有很好的强度和防腐能力,判别它的优劣,可以通过目测它的材料、厚度、表面处理。大连泡崖太阳能热水器欢迎你咨询。