

龙游感应门伸缩门别墅遥控电动门

产品名称	龙游感应门伸缩门别墅遥控电动门
公司名称	龙游群进门窗经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:群进 型号:天际系列 产地:衢州
公司地址	龙游县龙洲街道灵江路17号
联系电话	0570-7565515 18367090665

产品详情

[电动伸缩门](#)

：1使用方法正确 在使用中，动作要尽可能的轻开轻关，不要用力过大过猛；电动伸缩门的开启时，发现有阻碍，应先排除故障。内开内倾窗、折叠电动伸缩门等高档电动伸缩门要严格按说明*作。

2、经常清洗 经常清洗，保持表面的清洁，在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等，以免划坏电动伸缩门的表面。在有污渍和脏物时，可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗 3、防腐蚀 尽量避免*性、碱性化学物品接触铝合金电动伸缩门表面。 4、五金件保养 经常检查电动伸缩门的各类五金配件，如发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。

伸缩门采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗*减速，并设有自动离合或手动离合器，自动离合停电时可自动启闭，手动离合停电时可手动启闭，控制系统有控制板，按钮开关，另可根据需求配备无线遥控装置

1、智能红外线防爬装置。2、特种型材：光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀。3、工程塑料：门体主要塑料件采用高质量工程塑料，韧性高，耐冲击,抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长。4、智能红外线探头防撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行。标准结构保证交叉管坚固，减少运行噪音。5、美化环境、改善企业面貌、提升企业形象。

自动伸缩门

：1、固定门体将门体放入轨道，尾部的底撑用专用固定卡及地脚膨胀螺钉(M12×80)固定。2、限位开关的安装按照设定门体的开、关位置埋设限位装置。3、固定控制盒控制盒可以装在机头箱内，也可移至离主机10米之内的室内。4、连接线路严格按接线图依次接好相对应的连线(严禁在通电状态下接线)，接线要牢固，端子与端子之间不能短路，并检查线路是否正确5、伸缩门调试首先用手动的方式人工推拉门体，检查门体运行是否正常，在确定门体运行正常的情况下，接通电源，控制盒电源指示灯亮，按“开”按钮，“开”指示灯亮，门体能自动打开至设定的限位处自动停止。按“关”按钮，“关”指示灯亮，门体能自动关闭至设定的限位处自动停止。在调试运行过程如发现门体运行限位不准确，可调整限位开关的高度。调试运行5次以上，如一切正常方可投入使用。

：1、固定门体将门体放入轨道，尾部的底撑用专用固定卡及地脚膨胀螺钉(M12×80)固定。2、限位开关的安装按照设定门体的开、关位置埋设限位装置。3、固定控制盒控制盒可以装在机头箱内，也可移至离主机10米之内的室内。4、连接线路严格按接线图依次接好相对应的连线(严禁在通电状态下接线)，接线要牢固，端子与端子之间不能短路，并检查线路是否正确5、伸缩门调试首先用手动的方式人工推拉门体，检查门体运行是否正常，在确定门体运行正常的情况下，接通电源，控制盒电源指示灯亮，按“开”按钮，“开”指示灯亮，门体能自动打开至设定的限位处自动停止。按“关”按钮，“关”指示灯亮，门体能自动关闭至设定的限位处自动停止。在调试运行过程如发现门体运行限位不准确，可调整限位开关的高度。调试运行5次以上，如一切正常方可投入使用。