

# 木工开料锯/木工开料锯厂家/木工开料锯价格

产品名称	木工开料锯/木工开料锯厂家/木工开料锯价格
公司名称	高密市国宏机械加工厂
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:HC 型号:HC1220 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇小寄庄村
联系电话	13287472899 15166465930

## 产品详情

Tel : 13287472899 欢迎咨询！

裁切速度采用变频器控制，能克服不同厚度和不同材质的板材。

往复锯板机进料采用气动浮珠台面，厚重板料一样变的轻松自如。

机械手自动送料，劳动强度低，生产效率高。

原装进口电脑数控自动定位，杜绝人为产生的误差，尺寸精度大大提高。

跟踪吸压系统的完美配备，完全可以满足你高品质的要求。

### 裁板锯操作须知

1.机床开动前，必须仔细检查锯片垫和压紧螺母以及各部位螺钉是否牢固，如发现有松动现象应及时紧固。安装锯片时，注意切削方向，不可逆转。

2.精密推台锯不允许锯片在无保护罩的情况下进行工作。

### 3. 精密推台锯

手工进料时，一定要将木材紧靠工作台和定位靠板，手不能离锯片太近，严禁加工手不能控制的木料。

5.木材在加工前应首先检查木料被锯切处是否有铁钉、砂石、活节等，以防损坏锯片及活节飞出伤人。

6.精密推台锯切削方向不可以站人，操作者在收集木料时也要注意安全。

7.进行机床清扫，擦涂润滑油以及拆换锯片和清除木屑时，必须先切断电源。

8.当精密推台锯发生故障时，要立即将电源切断，并停止作业，由专人进行修理调整，机床不准带故障运转。

#### 保养事项编辑

1. 根据工作量,应定期对机器内部进行除尘作业,保证马达的正常散热

2. 定期对推台轨道进行除尘,以确保推台的平稳运行

3. 定期对皮带进行检查,发现磨损情况应及时更换

4. 定期对机身需润滑部位注油,保证设备运行的稳定和安静