

# 厂家负压自动放水器

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 厂家负压自动放水器                |
| 公司名称 | 河南中强矿山设备科技有限公司           |
| 价格   | 1.00/1                   |
| 规格参数 | 中强:中强<br>定制:定制<br>滑县:滑县  |
| 公司地址 | 滑县上官镇西山峰村                |
| 联系电话 | 0372-8135299 18839751618 |

## 产品详情

PCZ-L1负压自动放水器是煤矿瓦斯抽放系统不可缺少的自动放水装置，适用于瓦斯抽放和利用系统的主管、干管、支管的自动放水。

自动放水器的安装1.自动放水器安装在管路的低洼处。2.PCZ-L1型负压自动放水器上的管接口选择一个接主管路，其他管接口接抽放支管3.上述短节处各安装一个阀门，以便维修放水器时使之与抽放管路断开。4.连接管可以用夹布胶管或钢管（用胶管，以便安装与维修）。5.放水器控制进水口位于放水器内部，出水口为外置单向阀，阀体为铜质单向阀，6.放水器进水口必须低于管路底部。7.放水器中心线要尽量铅直，与水平垂直偏差在 $\pm 10^\circ$ 。

使用注意事项1. 运输过程中严禁碰撞，要小心搬运。2. 放水器安装后，放水阀不允许被巷道中的水淹没，否则将不能放水。3.放水器周围要清洁，以免岩（煤）粉（泥）将放水阀堵埋。4.放水器中心轴线要尽量与水平面垂直，以便减少浮漂上升过程中的摩擦阻力。5.要定期检查放水器的工作情况，发现问题及时处理。