

## 4寸膨胀万向刹车脚轮

产品名称	4寸膨胀万向刹车脚轮
公司名称	东莞市添丰管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:添丰管业 型号:4寸 产地:广东
公司地址	东莞市常平镇还珠沥村下班头新村五街84号
联系电话	0769-82066568 18924367185

## 产品详情

4寸膨胀万向刹车脚轮

规格：4寸

材料：黑色橡胶

轴承：双轴承

负载：120KG

### 脚轮

是个统称，包括活动和固定脚轮。活动脚轮也就我们所说的万向轮，它的结构允许360度旋转；固定脚轮没有旋转结构，不能转动。通常是两种脚轮一般都是搭配用的，比如手推车的结构是前边两个固定轮，后边靠近推动扶手的是两个活动万向轮。

脚轮安装时要注意哪些呢？不同脚轮的安装需要注意什么呢？

脚轮安装注意事项：

平顶脚轮：安装面必须平整、硬质、不许松动。

定向脚轮：两个轮子必须方向一致，并且保证平行。

丝口脚轮：必须配弹簧垫片，防止松动。

热塑橡胶特点：耐拉升性能优异，抗强张度最高.长期耐温超过70 低温环境性能良好的-60 下仍能保持良好的弯曲性，良好的电绝缘性、防滑性、耐磨性、耐候性和一般的化学品。

脚轮承载重量有那些？脚轮承载重量该如何计算？易轮网教你如何计算脚轮的承载重量。

脚轮的承载重量计算：

(1) 承载重量计算  $T=(E+Z) / M$

T=每只脚轮承载的重量

E=运输工具的重量

Z=移动物体的重量

$M$ =轮子有效承载数量

(应考虑位置、重量分布不均的因素)

(2) 轮子有效承载数量 ( $M$ ) 如下图：

(3) 选择承重时要按最大支撑点处脚轮的承重量计算。脚轮具体受力支撑点如下图， $P_2$  为最重支撑点。