

燃气集中供暖锅炉内部防腐干法保养

产品名称	燃气集中供暖锅炉内部防腐干法保养
公司名称	陕西艾孚威换热设备有限责任公司
价格	10000.00/吨
规格参数	品牌:艾孚威 型号:770KW 结构形式:卧式
公司地址	陕西省渭南市临渭区金水路中段
联系电话	15592382111

产品详情

燃气集中供暖锅炉内部防腐干法保养：这种方法是在燃气集中供暖锅炉停用后将水放尽并保持金属表面干燥，或充填某种气体以防空气的侵入，从而达到停用保养的目的。

一、燃气集中供暖锅炉内部防腐干法保养充气法：

一般用钢瓶内的氮气或氨气，从燃气集中供暖锅炉高处充入，并维持0.05-0.1Mpa的压力，迫使密度较大的空气从燃气集中供暖锅炉zui低处排出，使金属不与氧气接触。此法保养效果好，但条件要求严格，操作工艺复杂，限制了使用。

二、燃气集中供暖锅炉内部防腐干法保养干燥剂法：

此法是利用干燥剂的吸潮的特征使燃气集中供暖锅炉锅内金属表面充分干燥，从而达到防腐的目的。

操作方法如下：将燃气集中供暖锅炉锅水全部放出，清除水垢、淤泥和铁锈，用盲板堵严各管路，开启人孔和手孔，将燃气集中供暖锅炉内部晾干。然后将干燥剂按预定布点位置分别放置在锅筒和联箱中，封闭锅筒和联箱，严关各阀门，使燃气集中供暖锅炉锅内与外界隔绝，使燃气集中供暖锅炉表面长期保持干燥状态。生石灰或无水氯化钙应放在铁盘中，硅胶可放入布袋中。放入干燥剂的数量一般为：生石灰按每立方米锅炉容积2-3kg；无水氯化钙每立方米锅炉容积1-2kg；硅胶按每立方米锅炉容积1-2kg,硅胶使用前需经120 -140 烘干。同时，应定期检查干燥剂，间隔为：第一次7-10天；第二次间隔半个月；以后每月检查一次。如用硅胶应取出烘干再放回，生石灰应定期更换。