

电启动5千瓦汽油发电机

产品名称	电启动5千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	启动方式:手启动/电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

电启动5千瓦汽油发电机、欧洲狮静音汽油发电机在启动时发动机点火有用蓄电池通过电起动接线连接起电电磁阀来起动发动机和用磁电机点火。使用蓄电池点火时，应选用12V / 35A以上的蓄电池，并在拆卸后连接时注意正负极，并注意电起动接线，先接蓄电池正极，后接负极，并将地线接到发电机后端部，当松开接线时，先松开负极，再松开正极。用磁电机点火的，应注意断电器铂金间隙，因长期通断引起的接触点烧焦以及沾有污垢，使间隙变大或变小，若点火不正常，可用0号沙纸，擦干净触点表面，若铂金开口间隙太大或太小可调至较小间隙为0.02—0.05mm。实际运用中，可用一张普通香烟壳纸放进铂金开口间隙后以能来回自由拖动的厚度为准。这时，在气缸外试验点火系统，其火花应连续跳过6—8mm以上，火花呈紫白色为佳。

电启动5千瓦汽油发电机机械部分故障主要有以下几点：

- 1、联动部分轴系不对中，中心线不重合，定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中，对中不良、安装不当造成的。还有一种情况，就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的，但运行一段时间后由于转子支点，基础等变形，中心线又被破坏，因而产生振动。
- 2、与汽油发电机组相联的齿轮、联轴器有毛病。这种故障主要表现为齿轮咬合不良，轮齿磨损严重，对轮润滑不良，联轴器歪斜、错位，齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重，都会造成一定的振动。
- 3、汽油发电机组本身结构的缺陷和安装的问题。这种故障主要表现为轴颈椭圆，转轴弯曲，轴与轴瓦间间隙过大或过小，轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个汽油发电机组安装基础的刚度不够，汽油发电机组与基础板之间固定不牢，底脚螺栓松动，轴承座与基础板之间松动等。而轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。
- 4、汽油发电机组拖动的负载传导振动。例如：汽轮发汽油发电机组的汽轮机振动，汽油发电机组拖动的风机、水泵振动，引起汽油发电机组振动。

技术参数

产品型号： B-6500GDI

发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 5.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 手启动/电启动
- 排量 439CC
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 直流输出 (V-A) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 420
- 工作时间H 12-15

汽油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-186
- 发动机类型 单缸 四冲程 风冷
- 额定转速r/min 3000
- 缸径*行程mm 90*66
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 手推式
- 绝缘等级 F

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 675

宽mm 520

高mm 535

整机净重KG 83

7m/db(A)3000rpm(min-1) 70-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 漏电保护 电启动全套装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询