

48芯四网合一光纤分纤箱结构

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 48芯四网合一光纤分纤箱结构 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | 200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:品悦 型号:48芯四网合一光纤分纤箱 产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

产品详情

48芯四网合一光纤分纤箱结构-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

宁波市品悦通信设备有限公司拥有多年研发制造经验，企业规模庞大，专业提供网络弱电面线工程系列通信设备产品，品悦通信48芯四网合一光纤分纤箱不仅形象美观，管理更科学，48芯四网合一光纤分纤箱品质更可靠，技术优于行业标准。

随着光纤网络的发展，48芯四网合一光纤分纤箱现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到48芯四网合一光纤分纤箱上。这样，既使这些部件方便地应用到网络中，又给48芯四网合一光纤分纤箱增加了功能和灵活性。

品悦通信设备有限公司Pinyue Communication Equipment Co Ltd

品牌：品悦通信Brand:Pinyue pytxtion

型号：PY-SWFQX型Model: PY- SWFQX-type

类型：48芯四网合一光纤分纤箱 Type: 48 core, four mesh and one optical fiber splitting box.

容量12芯-144芯Capacity: 12core - 144core

材质：冷轧板 Material: manufacture

用途：FTTH光纤入户Purpose: FTTH fiber door

颜色：电脑灰Color: gray

包装：纸箱Packing: packed in cartons

制造商：品悦通信设备有限公司Communications equipment Co., Ltd

产地：浙江省宁波慈溪市Origin: ningbo cixi city of zhejiang province

运输方式：物流/快递（电议）The mode of transportation: logistics/Courier (talk)

品悦四网合一光纤分纤箱包括直熔式四网合一光纤分纤箱、插片式四网合一光纤分纤箱、抽拉式四网合一光纤分纤箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户要求设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

产品特点：

采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；

产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；

采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作；

主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；

可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。

有效做到移动、联通、电信、广电

品悦四网合一光纤分纤箱其他的作用：

1光缆的固定和保护功能：光缆引入光纤楼道箱时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并

固定引入光纤熔接装置。

2. 光缆纤芯的终接功能:设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3. 光纤熔接接头保护功能:光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4. 光纤适用性要求:必须能适用符合GB，T7424中规定的光缆，ITU-TG.652和ITU-TG.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5. 调纤功能:通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6. 门锁:光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

品悦四网合一光纤分纤箱安装箱体：

1. 在墙上选取箱体的安装位置，做好螺钉安装位的标记，标记位置参考下图尺寸（单位：mm），墙壁的强度和厚度能够满足承重和鱼形塑胶膨胀管的安装要求。

2. 在墙上标记位置按图钻孔(4- 8，清理完孔内灰尘后，敲入鱼形塑胶膨胀管（随机附件），敲入深度以膨胀管全部进入孔内为准，装上盒子并用M4
自攻螺丝（随机附件）固定好。在挂墙后稍微摇晃箱体，确定光分路器一体化箱被固定稳当。

四、布线操作说明：

1. 将光缆从箱体左侧的橡胶片内穿入，根据实际情况光缆可选择上进或下进。开剥光缆时加强芯应留长度为90mm左右(用于光缆固定端到加强芯固定装置)。带护套的光纤长度应留1.8米+光缆开剥端到熔纤盘距离(可根据实际情况变)。

2. 如光缆需要掬接时，可将光缆的外皮剥开，经过盒内固定和盘绕后直通，把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。在箱体的进缆口处的光缆护圈可以切开，以保证配线光缆能够方便进出。

3. 将光纤清洁，0.25mm
的裸纤穿过光纤保护套管到熔纤盘，带松套的光纤用缠绕管保护到熔纤盘。光缆开剥处缠绕PVC 绝缘胶布。将光缆加强芯插入加强芯孔固定，用喉箍固定光缆到光缆固定件上。接地孔在箱体左侧壁上。将带保护管的光纤在熔纤盘内熔接。出光缆从左侧出，出皮线缆从右侧出，用附件中的防水接头固定。

品悦四网合一光纤分纤箱存储：

箱子上方不宜放过重物品，库房内空气中酸性、碱性或其它应符合

环保规定的要求，室内温度为-5 -45 之间，相对湿度不大于85%的范围内存储。

运输：

本机架可适应各种工具的运输，经包装的产品在运输过程中，要求环境温度在-40 -55 ，相对湿度不大于90%，装卸及搬运时应按包装上刷有的运输作业标志进行，不准将产品倒放、侧放。

售后服务

首先，衷心地感谢您选购我公司的产品，我们将对您做出最完善的售后服务。

- 1、凡订购我公司的产品，我们均负责运输、安装和调试，培训有关人员的使用和维护，保证开通无误。
- 2、凡订购我公司的产品，我们均负责终身的维修服务。
- 3、您的任何反馈意见，我们都在24小时以内给予明确的答复，省内维护人员24小时到现场，省外48小时到现场。

宁波品悦通信提供48芯四网合一光纤分纤箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。