

西门子300PLC通讯口坏不能链接触摸屏维修

产品名称	西门子300PLC通讯口坏不能链接触摸屏维修
公司名称	雷煜自动化
价格	300.00/台
规格参数	品牌:西门子PLC不能通讯维修 型号:PLC指示灯亮红灯维修 故障:西门子PLC SF灯亮维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

西门子300PLC通讯口坏不能链接触摸屏维修

上海雷煜自动化科技专业提供西门子PLC电源指示灯不亮，BF、SF灯亮，输出端没有输出，输入端不能控制，报错，程序错乱，不能通信等

SIEMENS西门子PLC S7-300维修销售

，西门子PLC300电源烧毁维修，通讯不上维修，输出点坏维修，通电无显示维修等.

西门子PLC的保养

一、保养规程、设备定期测试、调整规定

(1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况，若发现松动的地方及时重新坚固连接；

(2) 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压；

二、设备定期清扫的规定

(1) 每六个月或季度对PLC进行清扫，切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下，进行吹扫、清扫后再依次原位安装好，将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生；

(2) 每三个月更换电源机架下方过滤网；

三、检修前准备、检修规程

- (1) 检修前准备好工具；
- (2) 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏，必须用保护装置及认真作防静电准备工作；
- (3) 检修前与调度和操作工联系好，需挂检修牌处挂好检修牌；

四、设备拆装顺序及方法

- (1) 停机检修，必须两个人以上监护操作；
- (2) 把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置；
- (3) 关闭PLC供电的总电源，然后关闭其它给模板供电的电源；
- (4) 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下，然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝，电源机架就可拆下；
- (5) CPU主板及I/O板可在旋转模板下方的螺丝后拆下；
- (6) 安装时以相反顺序进行；

五、检修工艺及技术要求

- (1) 测量电压时，要用数字电压表或精度为1%的万能表测量
- (2) 电源机架，CPU主板都只能在主电源切断时取下；
- (3) 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前，要断开PC的电源，这样才能保证数据不混乱；
- (4) 在取下RAM模块之前，检查一下模块电池是否正常工作，如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失；
- (5) 输入/输出板取下前也应先关掉总电源，但如果生产需要时I/O板也可在可编程控制器运行时取下，但CPU板上的QVZ（超时）灯亮；
- (6) 拨插模板时，要格外小心，轻拿轻放，并远离产生静电的物品；
- (7) 更换元件不得带电操作；