

# 销售工业防爆氧气瓶柜智能报警气瓶柜

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 销售工业防爆氧气瓶柜智能报警气瓶柜          |
| 公司名称 | 深圳市创兴联工业制品有限公司             |
| 价格   | 1850.00/台                  |
| 规格参数 | 产地:深圳<br>颜色:灰色<br>材质:优质冷轧板 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道廊下第三工业区          |
| 联系电话 | 15779616772                |

## 产品详情

气瓶柜用于提高局部的排气通风，保护钢瓶（气瓶）不受柜子外面火灾以及保护周围物免受内部火灾的金属容器。

气瓶柜内部有吹洗系统，报警器和排气孔，通常有一瓶位、二瓶位和三瓶位。

### 技术说明

1. 规格为单瓶(600\*450\*1850),双瓶（900\*450\*1850），三瓶（1100\*450\*1850）
2. 用1.0mm优质冷轧钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热。
3. 采用微电脑定时开关，高敏探头检测漏气自动排风报警。

### 控制系统使用说明

控制系统分为小时键，分钟键，功能键与定时键四个按键。

当设备接通电源后，显示器开通。时间显示器开始工作[1]

- 1、小时键：小时键用来调节小时数字，当按下小时键时，时间显示器开始闪烁，这时表示小时开始进入设定状态，按住小时键，显示器小时设定从零到二十四可做任意调节设定。
- 2、分钟键：分钟键用来调节分钟数字，在显示器闪烁的情况下当按下分钟键时，时间显示器开始闪烁

，这时表示分钟开始进入设定状态，按住分钟键，显示器分钟设定从零到五十九可做任意调节设定。

- 3、功能键：功能键主要可做三种设定。1、是报警时风扇开启时间的设定。（0—59分钟）
- 2、定时每天开启风扇的运行时间设定（0—59分钟）。

#### . 自动报警排风时间设定

当按一下功能键时，时间显示器小时部分为1时，进入报警时风扇设定状态，此时可通过分钟键对风扇运行时间进行设定（0—59分钟）任意设定。

#### . 每日自动排风时间设定

当再按一下功能键时，时间显示器小时部分显示为2时，进入每天定时开启风扇运行时间调节状态，此时可通过分钟键对风扇运行时间进行设定（0—59分钟任意设定）。

#### . 强制排风设定

当按住定时键5—6秒钟，风扇自动开启。自动30分钟后关闭此为风扇强制执行功能。

- 4、定时键：定时键是为设定风扇每天开启时间。

当按下定时键时，时间显示器开始闪烁，定时指示灯开启，此时可通过小时与分钟键来设定每天风扇运行时间。再次按下定时键时，定时指示灯熄灭，定时功能解除。

- 5、消警键:当设备出现警情时用来消除报警键

当设备出现警情时,按任何按键都可用来做为消除警报按键,警报声停止.但风扇继续运行.运行时间为用户自设时间为准.

#### 4产品维护与自检

当气瓶存放本产品内，在非人为情况下不会出现任何状况，为防止长时间报警装置处于休息状态而出现报警缓慢或不报警情况，工作人员可通过烟雾与气体对产品进行报警试验，从而达到产品的正常运转。  
注：自检时间一般为一月至二月内自检一次。

#### 5注意事项

当本产品遇到停电或断电从新启动时，控制系统要从新设定  
避免影响正常工作.功能设定必须设定定时抽气,每天的抽气时间可根据使用情况自行设置.