

peek大圆头接头,液相色谱仪专用peek配件

产品名称	peek大圆头接头,液相色谱仪专用peek配件
公司名称	河北莱科新材料有限公司
价格	400.00/千克
规格参数	品牌:莱科
公司地址	河北省石家庄市桥西区建设南大街150号国富大厦514室（注册地址）
联系电话	18031911520

产品详情

PEEK接头安装时有一些注意事项还需谨慎，首先要注意的是顺时针旋转时选用左旋，逆时针旋转时选用右旋。

一、PEEK接头安装前的准备工作及注意事项

检查选用旋转接头类型、规格型号是否正确，与配装使用机器和管道(管段)连接零件是否缺少。

旋转接头空心轴采用螺纹联接时，应检查螺纹的旋向是否与配装旋转体旋转方向相反，尺寸是否相同。

二、PEEK接头安装顺序

旋转接头应根据安装使用说明书的要求正确安装，否则其密封性能及其寿命将不能充分发挥出来。

1、单向旋转接头与配用设备的装配与安装

当空心轴与配用旋转体采用螺纹连接时，一般在螺纹处涂下白铅油或软质薄膜，用工具夹紧宁心轴(一般都设计有使用扳手夹口平面)对正旋转体螺纹联接孔中心旋入，直至旋紧为止。

当空心轴与配用旋转体采用法兰连接时，应在伸出法兰空心轴端部加一厚薄均匀的垫圈，然后对正配用旋转体端部配合部分和螺孔，用螺栓固定，紧固螺栓时，应对角紧定，最后拧紧，力矩应该相同。

2、对于双向内管固定式旋转接头外管与配用旋转体的连接与单向旋转接头相同。所不同的是内管的安装。

内管与旋转接头的端盖的连接方式一般采用锥管螺纹和管螺纹连接，其连接与配用旋转体的旋向相反，与外管采用螺纹或配用旋转体连接的旋向相同。外管采用法兰连接时，内管与端盖采用螺纹连接后，有

时用螺母将内管端部锁紧于端盖内。

PEEK接头安装时将内管由外管端部孔向内对正旋转接头端盖螺孔旋紧固结，然后将内管送入配用旋转体的内腔，若采用虹吸式，应调正虹吸弯头管口向下，然后将外管与配用旋转体固定装配连接。