

# 西门子200PLC模块解密维修公司

产品名称	西门子200PLC模块解密维修公司
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:厂家专业维修 200PLC:西门子200PLC维修 德国:西门子现场维修故障
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

西门子200PLC模块解密维修公司、成都西门子200PLC解密维修、西门子PLC解密维修、西门子PLC模块解密、200PLC模块解密、西门子PLC200电源烧毁维修、上海西门子PLC200解密、专业维修西门子PLC维修，西门子PLC模块维修，西门子S7300模块维修，西门子S7-400PLC无输出维修、200模块维修，400模块维修，西门子模拟量模块维修，西门子开关量模块维修，西门子数字量输入模块维修，西门子数字量输出模块维修，西门子SM331模块维修，SM331销售，SF灯亮，BF,无显示，无输出，短路炸。专业维修，配件全，实力雄厚，可靠测试，维修平台具备，质量保证，欢迎客户送机到我司实体考察。另提供编程设计，备份，解密，现货销售PLC。

西门子200PLC模块解密维修公司

西门子200系列PLC维修特价型号：

CPU维修特价模块型号

6ES7 212-1AB23-0XB0 CPU 222 DC/DC/DC 8输入/6输出

6ES7 212-1BB23-0XB0 CPU 222 AC/DC继电器 8输入/6输出

6ES7 214-1AD23-0XB0 CPU 224 DC/DC/DC 14输入/10输出

6ES7 214-1BD23-0XB0 CPU 224 AC/DC/继电器 14输入/10输出  
6ES7 214-2AD23-0XB0 CPU 224XP DC/DC/DC 14输入/10输出

6ES7 214-2BD23-0XB0 CPU 224XP AC/DC/继电器 14输入/10输出  
6ES7 216-2AD23-0XB0 CPU 226 DC/DC/DC 24输入/16输出

6ES7 216-2BD23-0XB0 CPU 226 AC/DC/继电器 24输入/16输出

#### 维修特价扩展模块型号

6ES7 221-1BF22-0XA0 EM 221数字量输入模块，8输入 24V DC

6ES7 221-1EF22-0XA0 EM 221数字量输入模块，8输入（交流120/230V AC）

6ES7 221-1BH22-0XA0 EM 221数字量输入模块，16输入 24V DC

6ES7 222-1BD22-0XA0 EM 222数字量输出模块，4输出 24V DC-5A

6ES7 222-1HD22-0XA0 EM 222数字量输出模块，4输出 继电器-10A

6ES7 222-1BF22-0XA0 EM 222数字量输出模块，8输出 24V DC

6ES7 222-1HF22-0XA0 EM 222数字量输出模块，8输出 继电器

6ES7 222-1EF22-0XA0 EM 222 数字量输出模块，8输出（交流120/230V AC）

6ES7 223-1PH22-0XA0 EM 223数字量输入/输出模块，8输入24V DC/8继电器输出  
6ES7 223-1BL22-0XA0 EM 223数字量输入/输出模块，16输入/16输出 24V DC

6ES7 223-1PL22-0XA0 EM 223数字量输入/输出模块，16输入24V DC/16继电器输出

6ES7 223-1BF22-0XA0 EM 223数字量输入/输出模块，4输入/4输出 24V DC

6ES7 223-1HF22-0XA0 EM 223数字量输入/输出模块，4输入24V DC/4继电器输出  
6ES7 223-1BH22-0XA0 EM 223数字量输入/输出模块，8输入/8输出 24V DC

6ES7 231-0HC22-0XA0 EM 231模拟量输入模块，4输入

6ES7 231-7PB22-0XA0 EM 2路输入热电阻

6ES7 231-7PD22-0XA0 EM 4路输入热电偶

6ES7 232-0HB22-0XA0 EM 232 模拟量输出模块，2输出

6ES7 235-0KD22-0XA0 EM 235模拟量输入/输出模块 4输入/1输出

我公司代理西门子PLC价格优惠低价销售，专业维修西门子PLCS7200\S7300\S7400\S5常见故障为：电源电路坏，通讯不上，输出点不正常等，维修速度快，价格合理，上海西门子PLC维修

6ES7 241-1AA22-0XA0

EM241 调制解调器模块

6GK7 243-1EX00-0XE0

CP243-1 工业以太网模块

6GK7 243-1GX00-0XE0

CP243-1IT 工业以太网模块

附件

6ES7 291-8GF23-0XA0

MC291,新CPU22x存储器盒,64K

6ES7 297-1AA23-0XA0

CC292,CPU22x时钟/日期电池盒

6ES7 291-8BA20-0XA0

BC293,CPU22x电池盒

6ES7 290-6AA20-0XA0

扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM

6ES7 901-3CB30-0XA0

编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m

6ES7 901-3DB30-0XA0

编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关

6ES7 292-1AD20-0AA0

CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸

6ES7 292-1AE20-0AA0

CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸

6ES7 292-1AG20-0AA0

CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸

6AV6 640-0AA00-0AX0

安装方式

- 1、台式直流调速器：直接安放在固定的桌台，机床，机壳平面上。
- 2、面板式安装直流调速器：一般嵌装在配电柜，配电箱，机器设备的表面，安装时需要开孔，并且要符合调速器本身尺寸的要求。
- 3、壁挂式直流调速器：直接装在配电柜，配电箱，机器设备等的机体内部。是一种比较方便的安装结构。
- 4、集成化直流调速器：电机与调速器一体化。