

防腐防爆高压风机厂家

产品名称	防腐防爆高压风机厂家
公司名称	江西绿城罗茨鼓风机有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:江鼓 功率:0.37----11KW
公司地址	江西省吉安市万安县五丰镇白沂八组
联系电话	86-07965859352 18170638292

产品详情

防腐防爆高压风机厂家适合于大部分易燃易爆气体或环境下使用，有中压和高压两种，规格广，无易损件，同时可满足抽送气体。

防腐防爆高压风机厂家的性能与特点：

- 1、美丽的表面
- 2、特殊叶片设计，风量大，噪音低，寿命长。
- 3、采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。
- 4、马达为全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计，可适全长时间使用。
- 5、冷却器运行轴承 低维护 长寿命润滑脂 100%无油空气
- 6、较高的压力比 全球通用 适宜于50/60Hz/86Hz的宽压电机。 7、性能范围宽样式种类齐全，库存多！?（可以替代所有同类型风机）
- 8、特殊风量调节风门，风量控制稳定性高，操作容易.
- 9、无震动，因此完整的动态稳定性
- 10、安装方便,可以沿轴向的任何方位安装
- 11、可24小时连续不间断工作
- 12、高压风机的风叶、风盖均采用世界上***硬的ADC12材料制成，相当于奔驰车轮钢圈同等材料。

13、高压风机的轴承采用高速、耐高温的进口轴承NSK轴承，在50Hz的情况下2800转/分钟，在60Hz的情况下3450转/分钟，免润滑，20000小时免维护，相当于连续运转2年。

14、高压风机具有送风与吸风一机两用两种功能，采用西门子技术，通过的气体无油、干燥，高压风机适合多个机械行业的辅助设备。

防爆防腐风机的爆炸性气体环境危险场所是1区、2区，可燃性气体、蒸气级别是 A、 B，可燃性粉尘环境是20区、21区、22区，.温度组别是T1~T4。

防腐防爆高压风机厂家产品用途：适用于工业吸尘器、切纸机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、丝网印刷机、照相制版机、注塑机自动上料烘干机、液体灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洗、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、水产养殖、废水处理、增氧曝气，工业吸尘，照相制版，粉粒体输送，工事现场等方面。

防腐防爆高压风机厂家操作及维护：

- 1.安装竣工后的鼓风机在启动前应首先进行手动转动，检查有无异常碰撞与摩擦，电动机的旋向是否正确，进出口阀门是否在小流量状态。
- 2.风机运行时应注意风机和电机内部有无异常声响，漏油，异常的振动或轴承温升过高，电机电流过大，地脚松动等不正常现象，并及时排除。
- 3.新风机使用5000小时后要更换轴承油脂。
- 4.检修：机壳检修时先松开水平中分面上螺钉，打开上半机壳和两侧轴承箱上盖，取出转子即可对转子或机壳进行维修。检修时应特别注意叶轮叶片是否断裂，有无裂纹，主轴是否弯曲。装拆上班机壳前，必须谨慎避免装拆过程中因上半机壳摆动而损坏转子。
- 5.风机出厂时货用户停机期间均应将风机进出口盖好，以防止杂物落入风机内腔造成事故。
- 6.风机每工作半年需检修一次，清楚风机流道内积尘和油污。

防腐防爆高压风机厂家安装须知条件：

- 1.安装前应熟悉说明书各种技术要求，检查随机附件是否齐全，各种技术文件是否完备。
- 2.对鼓风机进行初步检查，在物流运输过程中或长期存放后有无机件损坏，是否有杂物落入风机流道，有无腐蚀等，然后用工具转动风机主轴或风机电动机尾部风叶，看转动是否灵活，有无碰擦声，否则应先对排除故障。
- 3.根据基础图下好地脚螺栓，风机安装时应校正水平面，防止过大的倾斜。
- 4.管道直径应略大于（管道直径与风机出口直径之比例为1.1:1）风机出口直径，尽量缩短管道长度，少用弯头，弯头角度应大于90度。不允许采用直角T型接头，管道各接头应密合，不得漏气，以减少压力损失。管道重量不得由风机支撑，更不允许风机与管道强制连接，以防止振动和噪声增大。
- 5.根据鼓风机的特点，可在风机进风口或者出风口安装调节阀门。对于风量风压得调节。
- 6.为保护风机电机，应安装电流过载保护装置。

7.关闭风机进风口，试启动风机，检查风机主轴转向是否正确。然后重新启动风机，待运转正常后，逐渐打开调节风门，调到所需工况点，但电机电流不得超过额定值，若所需工况点刚好为风机喘震点，应将工况点适当调整，避开喘震点，或采取其他防喘措施。