

# 酒楼食梯、酒店餐梯、餐梯送餐设备 小型家用电梯

产品名称	酒楼食梯、酒店餐梯、餐梯送餐设备 小型家用电梯
公司名称	济宁市鲁海商贸有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	新丰亚:山东 不锈钢:304 济宁:邹城
公司地址	邹城市鳧山路12号
联系电话	18660755130

## 产品详情

### 1、为什么是手动开门？

自动门应用在大的乘客电梯，载货电梯上，价格昂贵，而杂物电梯的最大优势就在于，拥有电梯的功能，而比电梯便宜数倍。选用杂物电梯的客户，一般楼层不多，手动门一拉就开，也很方便。

### 2、为什么不建议加变频把速度调到1.0甚至更高？

杂物电梯标准速度为0.4M每秒，一般楼高四米的话，10秒就能到达，两三层楼的客户，加变频是没有意义的。

只有楼层很多的时候，可以加装变频，把速度调高。

### 3、你家的电梯质量怎么样？

我们杂物电梯完全按照国家新标准生产制造和安装，运行平稳，故障率低，维护简单。

性能稳定，噪音小，使用寿命长；轿厢、厅门等

采用发纹不锈钢，外形美观，易清洁。承诺竖烟不倒，滴水不洒，客户可在安装完成时做实验验证。

### 标准功能

1、电锁功能：基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制电路。

2、自动平层功能：当因某种原因，诸如停电或操作不当造成轿厢未停靠在任何一层站的平层位置时，用电锁重新开启电梯，本电梯能自动下行至临近层站平层，以便电梯正常运行。

3、电气门连锁功能：各层门均有电气门连锁开关，当任何一层厅门打开时，电梯停止运行，保证人员使

用安全。

- 4、层门机械锁功能：每层厅门均装有机锁，当轿厢不在本层站停靠时，层门不能开启，如特殊情况，可用本厂随梯配带的专用钥匙开启层门，此钥匙电梯管理人员使用
- 5、开关门提示功能：电梯运行到站后，开层门数码显示所在层站，按钮灯闪烁，表示层门开启，所有层门均关闭好后显示指示灯灭，此时电梯可以正常运行
- 6、轿厢位置运行方向显示功能：每层厅外呼梯盒上均有电梯上下运行方向指示箭头，箭头亮时表示电梯正按或将按箭头所指方向运行。箭头灭时，则电梯已停止运行，轿厢位置由数码显示所在楼层。
- 7、故障显示自诊断功能：当电梯出现故障时，厅外数码显示会以代码形式不断闪烁，从而诊断故障及原因。

代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍。

- 8、呼梯应答功能：按下呼梯按钮，被选楼层按钮指示灯亮，到站后撤消记忆，指示灯灭。
- 9、时间限接触器粘连保护功能：如接触器线圈失电后接点未能断开时，电梯不能再次启动以保障安全。制动功能：当轿厢或对重遇到障碍时，电梯主机运行时间大于全行程正常运行时间10秒前，电梯主机自动停止运转。
- 10、蜂鸣提示功能：具有到站蜂鸣提示功能。
- 11、缺相，错相保护功能：控制系统装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。
- 12、电机过载保护功能：控制系统装有过热过载保护继电器，如果轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，导致

电机过载时，可自动切断电机电源，保护电动机。

- 13、极限限位保护功能：在井道的最上端和最下端装有极限开关和限位开关，可防止轿厢冲顶或墩底。
- 14、全集选功能：可多层同时呼梯，顺向截车，提高使用效率。
- 15、直驶、纠错功能：如持续按某层呼梯按钮3秒以上可直驶到该层，同时取消其它层呼梯登记。
- 16、接触器机械互锁功能：接触器机械互锁保护，特别保证上、下行运行可靠。
- 17、运行/检修功能：将控制箱内的开关拨到检修位置时，按上下按钮可用点动运行。
- 18、故障重新启动功能：只有在排除故障后，并且将控制柜内运行/检修开关拨到运行位置时，重新电，电梯才能正常运行。防止误操作，保证安全可靠。

- 19、厅、轿门止动装置：在厅、轿门上装有可防止电梯在正常运行中由于厅、轿门的非正常开启而导致电梯

非正常停止运行的装置，使电梯运行更加安全可靠。

联系电话：13884735761