

# 西门子触摸屏进不了系统维修

产品名称	西门子触摸屏进不了系统维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	凌科:西门子显示器维修 西门子工控电脑维修:西门子触摸屏维修 常州:大型维修领先企业, 快递送修, 上门考察
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

## 产品详情

西门子触摸屏进不了系统维修, 触摸屏做为一种特殊的计算机外设, 它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌, 是极富吸引力的全新多媒体交互设备。触摸屏在我国的应用范围非常广阔, 主要是公共信息的查询; 如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询; 城市街头的信息查询; 此外应用于领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。尤其是公共场合信息查询服务, 它的使用与推广大大方便了人们查阅和获取各种信息。可你对触摸屏了解多少呢?

西门子触摸屏进不了系统维修, 西门子人机界面无法进入系统维修, 西门子操作面板停在启动界面不动维修, 致力于做值得信赖的西门子触摸屏维修企业。

### 一、触摸屏的种类与原理

触摸屏的基本原理是, 用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时, 所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测, 并通过接口(如RS-232串行口)送到CPU, 从而确定输入的信息。

触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸检测装置两个部分。其中, 触摸屏控制器(卡)的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息, 并将它转换成触点坐标, 再送给CPU, 它同时能接收CPU发来的命令并加以执行; 触摸检测装置一般安装在显示器的前端, 主要作用是检测用户的触摸位置, 并传送给触摸屏控制卡。

西门子触摸屏进不了系统维修, 我公司是国内较早从事工控设备维修单位, 是德国SIEMENS西门子专业维修单位, 目前拥有专业的维修工程师和先进的维修设备, 具有丰富的维修技术和经验。我们一直专注维修技术的研究, 保证不二次损坏机器, 一般故障当天修好, 不收取任何检测费用, 维修西门子就找专修西门子公司!

西门子触摸屏进不了系统维修流程：

## 一、联系

本地客户既可电话联系，也可直接到我公司（特殊情况我们可提供现场维修服务）；外地客户可以通过电话、手机、E-mail和我们联系，向我们说明您的工控产品的具体型号、故障情况以及服务要求，另我公司备有大量各种品牌备用工控产品（如：PLC、人机界面、变频器、伺服驱动器等），您还可以向我们商务索取免费借用协议书，进行借用。

## 二、货运

根据您的需要选择合适的货运方式，同时电话通知我们，并将货运单号发给我司商务，以便我们及时查收。货物运输时请注意包装保护（如用2-3层海绵包裹机器），以防运输过程中出现损坏

## 三、接收

我们在收到您所需要维修的工控产品后，将在第一时间通知您，核实相关信息，确定维修编号，手工、电子入档，在24小时内给予答复，给出检测报告、维修方案等相关事宜

## 四、维修协议书、维修合同、备用工控产品免费借用协议书

西门子触摸屏进不了系统维修型号：

6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸

6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板

6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸

6AV6 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸

6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸

6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸

6AV3627 - 1QL01 - 0AX0 ( TP27 ) TP27-10 10,4"

6AV3627-1NK00-2AX0 ( TP27 )、

6AV3627-1QK00-2AX0 ( TP27-6 )、

6AV3607-1NH01-0AX0 ( TP7 )

MP系列

6A6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板，8寸

6AV6 643-0DB01-1AX1	MP277-8 按键式面板,8寸
6AV6 643-0CD01-1AX1	MP277-10 触摸式面板 , 10寸
6AV6 643-0DD01-1AX1	MP277-10 按键式面板,10寸
6AV6 644-0AA01-2AX0	SIMATIC MP 377 12" TOUCH
6AV6 644-0AB01-2AX0	SIMATIC MP 377 15" TOUCH
6AV 644-0AC01-2AX0	SIMATIC MP 377 19" TOUCH
6A6 644-0BA01-2AX0	SIMATIC MP 377 12" KEY
6AV6 542-0AG10-0AX0	MP270B按键式面板,10.4寸
6AV6 545-0AH10-0AX0	MP270B-6 触摸式面板 , 5.7寸
6AV6 545-0AG10-0AX0	MP270B-10 触摸式面板,10.4寸
6AV6 542-0DA10-0AX0	MP370按键式面板,12寸
6AV6 545-0DA10-0AX0	MP370触摸式面板,12寸
6AV6 545-0DB10-0AX0	MP370触摸式面板,15寸