

50kw汽油发电机供电局用

产品名称	50kw汽油发电机供电局用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

50kw汽油发电机供电局用

区别火线和地线 在交流电里，验电笔触到导线时，发亮的是火线，不发亮的是零线

区别交流与直流

交流电通过验电笔时，氖管里两个极同时发光；直流电通过时，氖管里只有一个极发亮。

判断直流电正负极 把验电笔连接在直流电的正负极之间（注意：如果直流电两极中无一极接电时，则以右手握电笔触该电路一极，而以左手接触另一极，否则不会发亮），发亮的一端为负极，不发亮的为正极。

检查设备是否漏电 用验电笔触到电器设备的壳体，如管发亮，即有漏电现象。

检查火线是否接地 用验电笔触三相三线制交流电路，如两根亮度大于另一根，则较弱的一根有接地现象，但尚不严重，如一根完全不亮，则为金属性接地。

判定负载是否平衡 三相交流电中性点位移，验电笔触到时发亮，说明负载不平衡，或是电动机等内部有匝间短路或线间短路现象。

判断电灯地线是否断电

合上开关，电灯不亮，用验电笔触灯座两个接线极均发亮，而灯泡未坏，说明地线已断。

判断接触是否良好 氖管光线发生闪烁，可能是某线头松动，接触不良，或电压不稳产品进行深入了解，从而提高用户的体验性。50kw汽油发电机供电局用

产品型号：B-50GDI

发电机参数

- 额定功率KW 50
- 备用功率KW 52
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-510GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 油箱容量L 48
- 机油容量L 3.37
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 480

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询