

# S120西门子驱动器显示F01036接地故障维修

产品名称	S120西门子驱动器显示F01036接地故障维修
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:上海伺服驱动器维修 型号:苏州S120驱动器维修 故障:西门子功率模块过流维
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

S120西门子驱动器显示F01036接地故障维修，上海西门子伺服驱动器维修公司，西门子S120驱动器接地故障维修价格，快速维修西门子伺服驱动器炸模块，西门子伺服驱动器不能通讯维修，S120伺服驱动器通讯板坏维修，西门子S120驱动器驱动板故障维修。西门子S120网口伺服电机不能通讯维修。

西门子S120功率模块维修、西门子S120电机模块维修、西门子S120电机主轴模块维修、西门子S120数控系统模块维修、西门子S120模块维修、西门子S120电源维修、西门子S120电源模块维修、西门子S120数控电源维修、西门子S120数控驱动维修、西门子S120伺服控制器维修、西门子S120主板维修、西门子S120驱动板维修、西门子S120调试、西门子S120控制器维修、西门子6SL3120驱动器维修、西门子6SL3130电源模块维修，上电报故障代码702844维修，故障207841代码，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故障维修，F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障，F07930,A31414,F01030等故障代码维修。S120西门子驱动器显示F01036接地故障维修

### Sinamics S120

是西门子公司推出的全新的集V/F、矢量控制及伺服控制于一体的驱动控制系统，它不仅能控制普通的三相异步电动机，还能控制同步电机、扭矩电机及直线电机。其强大的定位功能将实现进给轴的绝对、相对定位。内部集

成的DCC(驱动控制图表)功能，用PLC的CFC编程语言来实现逻辑、运算及简单的工艺等功能。

Sinamics S120 产品包括：用于共直流母线的DC/AC 逆变器和用于单轴的AC/AC 变频器。

### 控制器及辅助部分

多轴控制单元CU320 6SL3040-0MA00-0AA1 Sinamics S120多轴驱动器的控制单元，带Profibus-

## DP接口

CF卡(不带性能扩展1) 6SL3054-0AA00-1AA0 基本CF卡，控制单元(CU320)只能工作到50%的负荷

CF卡(带性能扩展1) 6SL3054-0AA01-1AA0  
带扩展性能的CF卡，控制单元(CU320)能够工作到100%的负荷

## BOP20简易操作面板

6SL3055-0AA00-4BA0 直接插到CU310或CU320控制单元上，用于读写驱动器参数

## AOP30高级操作面板

6SL3055-0AA00-4CA3 通过RS232串口与CU320控制单元连接，用于读写驱动器参数

多轴控制单元CU320-2DP 6SL3040-1MA00-0AA0

Sinamics S120多轴驱动器的控制单元，带1个Profibus-DP接口，

一个以太网接口(>=V4.3)

CF卡(不带性能扩展1) 6SL3054-0ED00-1BA0 基本CF卡，  
控制单元(CU320)只能工作到50%的负荷(>=V4.3)

CF卡(带性能扩展1) 6SL3054-0ED01-1BA0  
带扩展性能的CF卡，控制单元(CU320)能够工作到100%的负荷(>=V4.3)

## 编码器转换模块SMC10

6SL3055-0AA00-5AA0 将Resolver的编码器信号转变成Drive-CLiQ信号

## 编码器转换模块SMC20

6SL3055-0AA00-5BA1

将下列的编码器信号转变成Drive-CLiQ信号：

- a). Sin/Cos增量编码器
- b). EnDat绝对值编码器
- c). 带Sin/Cos 1Vpp增量信号的SSI编码器

## 编码器转换模块SMC30

6SL3055-0AA00-5CA2

将下列的编码器信号转变成Drive-CLiQ信号：

- a). TTL/HTL增量编码器

b). 带TTL/HTL增量信号的SSI编码器

c). 不带增量信号的SSI编码器

控制单元适配器CUA31 6SL3040-0PA00-0AA1 CU320借助CUA31来控制PM340

控制单元适配器CUA32 6SL3040-0PA01-0AA0  
CU320借助CUA32来控制PM340，CUA32集成了TTL/.HTL编码器接口

TM31端子模块 6SL3055-0AA00-3AA0 I/O 扩展模块(DI/DO，AI/AO等)，通过DRIVE-CLiQ连接

TM41端子模块 6SL3055-0AA00-3PA0

带TTL编码器信号输出的I/O扩展模块 (DI/DO，AI/AO，TTL编码器信号等)。通  
过DRIVE-CLiQ连接

TM15端子模块 6SL3055-0AA00-3FA0 带指示灯DI/DO扩展模块。通过DRIVE-CLiQ连接

TM54F端子模块 6SL3055-0AA00-3BA0 安全DI/DO扩展模块。通过DRIVE-CLiQ连接

TB30端子板 6SL3055-0AA00-2TA0 DI/DO扩展模板(DI/DO，AI/AO)，通过DRIVE-CLiQ连接

CBE20 ProfiNet模块 6SL3055-0AA00-2EB0 ProfiNet通讯板，直接插入到CU320上

CBC CAN-Bus模块 6SL3055-0AA00-2CA0 CAN通讯板，直接插入到CU320上

DMC20 (HUB模块) 6SL3055-0AA00-6AA0 HUB模块，用于扩展Drive-CLiQ接口。通过DRIVE-CLiQ连接

与电源相关的选件