

郑州钻石风幕机安装

产品名称	郑州钻石风幕机安装
公司名称	郑州欧净环保科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市二七区大学路
联系电话	13140080778

产品详情

郑州钻石风幕机在很多场合都起着隔绝空气、控制冷气外流的作用，被大型商场、酒店、学校等争先购买，我们知道郑州钻石风幕机对我们的方方面面都潜移默化的改变着，可是大家知道怎么安装郑州钻石风幕机么？大家知道正确的步骤是什么么？郑州欧净环保小编就来为大家解答。

郑州钻石风幕机怎么安装—郑州钻石风幕机安装要求如门口宽度为2米，则可选择两台0.9米长度的郑州钻石风幕机，如门口宽度为2.4米，可以选择两台长1.2米的郑州钻石风幕机。一般郑州钻石风幕机可吹2.5米高，如门口高度超过3米则需要选择加大风量的郑州钻石风幕机，否则无法达到风力阻隔要求。郑州钻石风幕机怎么安装—郑州钻石风幕机安装步骤记注意事项1.拆装固定 郑州钻石风幕机安装相同，只要松开机身正面下方的定位螺钉，将机身和底板分开然后将底板牢固地固定在门框或墙体上（如果固定不紧会引起振动噪声），将机体直接挂在地板上，把拆下的定位螺钉按原样将机体固定在底板上即可。注意：挂机时切勿漏装橡胶减震件，RFMS型安装除用以上型号相同外，另用连个挂孔固定吊平，严禁不用底板固定，只靠吊装。否则会造成机械抖动和噪音，同时影响机器的使用寿命，并检查电源电压及所选用开关导线截面是否与所装风幕机相符。2.安装位置 水暖热郑州钻石风幕机安装在门窗的室内侧，以防止换热器的盘管内积水冻裂。3.选煤 根据选用不同的热媒，应配备相应给排水管路，并将管路做保温处理，以热水为媒时，下部进水，上部回水，在回水出口处或在干管处应安装自动放气阀。以热水为媒时，使用软化水。4.排水 水暖热风幕机每次工作前，应先排出换热器中冷凝水，或混合气体，预热10分钟，再开启热风幕机，当停止使用热风幕机时，必须将盘管内水放尽。5.能源连续供给 水暖热风幕机在冬季工作时，要求热能源能连续或定时供给，以保证风幕机工作状态。延长电机使用寿命，不允许只供热，不启动风机的工作方法。正确的安装，规范的安装是可以使设备在使用中事半功倍的。所以在这个安装环节我们必须严谨对待，切不可自己动手。我们公司安装人员都是进过专业的培训的，保证质量。自己在安装过程中难免会出现纰漏，这会给我们的生活带来不小的影响，希望大家可以重视起来。