

重庆南川工地洗轮机厂家

产品名称	重庆南川工地洗轮机厂家
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	tj-55:3700*3700*1000
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

产品详情

洗轮机操作说明

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，

洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，要关闭洗轮机电源开关。

安装及注意事项

- 1.连接电源线（确保有足够的容量），
- 2.蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等，
- 3.合上电源开关，进行试车，

4.洗车前，应告知司机洗车步骤。

天捷洗轮机参数

1机型：TJ-55 尺寸：2300*3700*100

2 配电系统额定电压 V VAC380V

3 配电系统额定电流 20A

4 配电系统额定功率 8Kw

5 使用车辆及载重量 100T以下各类工程车

6 冲洗压力 kg/cm² 大于4.5

7 冲洗时间 0-60s（可调）

8 冲洗耗水量 L/辆 3-5

9 冲洗方式 手动机动

10启动方式 机械式或感应式

产品特性

1.全自动运行，免人操作，效率高，避免了老式洗车槽采用人工冲洗，效率低。

2.冲洗污水可过滤回收，水资源利用率高，避免了老式洗车槽冲洗污水不回收，直接排放，水资源利用率低。

3.工地洗车机占地面积小，直接避免了老式洗车槽冲洗设施占地面积大、施工场地狭小而导致工地无法设置。

4.冲洗时间短，平均每小时可冲洗60辆车以上，冲洗时间可自己设置，避免了人工冲洗时间长的问题。

5.冲洗强度大，冲洗彻底，运行费用低，避免了人工冲洗不彻底，

1.检查电源进线相序，检查接线无误与短路和接地后合上电控柜内的断路器开关，再合上三级配电箱开关，若电控柜内的相序断相保护器指示灯不亮，则表示相序不对或缺相，电压过低或过高。在排除缺相、电压过低或过高因素后将电源线进线三条线中的任意两条对调即可。

2、接通电源，合上空气开关

3、选择自动或手动

(1) 在控制面板上按油泵启动 上升或下降，至适当位置 油泵停止

警告：如果上下位置调整好，必须让油泵电机停止工作，否则油泵电机及配件会烧毁！！

(2) 按左旋或右旋按钮 至适当位置 按左右停止

(3) 启动风机 启动油泵

(4) 完成作业后，停止水泵 停止风机 关闭电源

3.如选择自动操作如下：

(1) 先将白色保险开关接通（遥控按键正面下端KEY）

(2) 按下启动（此时，设备已通电处待机状态）

(3) 按下油泵启动 上升或下降，至适当位置 再按下油泵 油泵停止

警告：如果上下位置调整好，必须让油泵电机停止工作，否则油泵电机及配件会烧毁！！

(4) 左旋或右旋 按一下即为启动 再按一下即为停止

(5) 启动风机

(6) 启动油泵 (7) 按下停止即关闭装遥控系统

(8) 完成作业后，关闭电源。