

挖掘机粉碎钳规格特点和使用原理

产品名称	挖掘机粉碎钳规格特点和使用原理
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:HC200 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

提供挖掘机液压剪,液压粉碎钳厂家

,挖掘机液压剪,拆迁液压剪,用于剪切混凝土和工业拆除提供挖掘机液压剪, 液压粉碎钳, 挖掘机混凝土剪, 双缸液压剪, 用于混凝土粉碎和工业拆除。这是新款拆除混凝土剪切产品, 在剪切力和强度方面是市场上是比较强的。粉碎钳。全新一代液压粉碎钳通过提高产品力量, 运用日本技术, 进口密封元件, 并采用特殊的颞部尺寸及特殊的刀片设计来提高生产率。经久耐用, 维修简单以巨大剪切力穿透复杂的结构, 固定式和移动式切割机构都具备很高的刚性和更佳设计结构, 用于楼房拆迁, 拆除房屋、厂房和别墅等混凝土设施。

1) 仔细阅读液压粉碎钳的操作手册, 防止损坏液压粉碎钳和挖掘机, 并有效地操作它们。2) 操作前检查螺栓和接头是否松动, 以及液压管路是否有泄漏现象。3) 不要用液压粉碎钳在坚硬的岩石上啄洞。4) 不得在液压缸的活塞杆全伸或全缩状况下操作粉碎钳。5) 当液压软管出现激烈振动时应停止粉碎钳的操作, 并检查蓄能器的压力。6) 防止挖掘机的动臂与粉碎钳之间出现干涉现象。7) 除前端外, 不要把粉碎钳浸入水中。8) 不得将粉碎钳作起吊器具用。9) 不得在挖掘机履带侧操作粉碎钳。10) 液压粉碎钳与液压挖掘机或其他工程建设机械安装连接时, 其主机液压系统的工作压力和流量必须符合液压破碎锤的技术参数要求, 液压粉碎钳的“P”口与主机高压油路连接, “A”口与与主机回油路连接。11) 液压粉碎钳工作时的佳液压油温度为30-50度, 不得超过60度。否则, 应减轻液压粉碎钳的负载。12) 液压粉碎钳使用的工作介质, 通常可以与主机液压系统用油一致。一般地区推荐使用YB-N46或YB-N68抗磨液压油, 寒冷地区使用YC-N46或YC-N68低温液压油。液压油过滤精度不低于50micro;m。13) 新的和修理的液压粉碎钳启用时必须重新充氮气, 其压力2.5、±0.5MPa。14) 柄部与缸体导向套之间必须用钙基润滑脂或复合钙基润滑脂进行润滑, 且每班班加注一次。15) 不允许把液压粉碎钳当撬杠使用, 以免折断。16) 使用时液压粉碎钳应垂直于工作面, 以不产生径向力为原则。17) 液压粉碎钳若要长期停止使用时应将进、出油口密封, 切勿在高温和-20度以下的环境下存放。