

全预混锅炉的操作技术

产品名称	全预混锅炉的操作技术
公司名称	陕西艾孚威换热设备有限责任公司
价格	10000.00/吨
规格参数	品牌:艾孚威 型号:770KW 出口压力:常压
公司地址	陕西省渭南市临渭区金水路中段
联系电话	15592382111

产品详情

1、全预混锅炉启动前如何检查电动机？

- (1) 无人工作，工作票已终结；
- (2) 周围及进出通道无杂物，无堵塞；
- (3) 与地线完好，靠背轮与机械部分连接完好，保护罩牢固。冷却风扇完好；
- (4) 地脚螺丝齐全，不松动；
- (5) 接线轴瓦油位正常，油圈无脱落，手动盘转电机轴灵活，无卡涩及异常声响。

2、启动前如何检查布袋除尘器？

- (1) 烟气旁路系统检查，其进出口烟风门开启、关闭灵活，指示正确。
- (2) 布袋加热系统设备完好，无积露情况。
- (3) 除尘器内部均已安装清理好，布袋清洁完好，并盖好盖板，场地整洁无杂物。
- (4) 压缩空气管道无泄漏，气缸动作灵活，压力表齐全，指示正确，各阀门完好，调节灵活。
- (5) 人孔门和放灰门均已关闭，无漏风现象。

3、怎样冲洗水位计？

- (1) 关闭汽侧阀门与放水排污阀门，开启水侧阀门，将水位计上满水；
- (2) 关闭水侧阀门，开启排污阀将水位计水放掉。
- (3) 关闭排污阀，开启水侧阀，将水位计上满水。
- (4) 重复以上(2)(3)步骤直至水位计清晰为止。
- (5) 关闭排污阀，开启汽侧与水侧阀门，恢复水位计运行。
- (6) 关闭放水门检查并核对两只水位计指示，应一致并有轻微晃动。