

# 青州洗砂机冬季怎么维修和保养

产品名称	青州洗砂机冬季怎么维修和保养
公司名称	青州市远大环保清淤机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:铁红色 运输:货运 材料:钢材
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道马宋村西
联系电话	17753652678

## 产品详情

电机的定期维护和保养：为了保证电机正常工作，除了按操作规程正常使用、运行过程中注意正常监视和维护外，还应该进行定期检查，做好电机维护保养工作。这样可以及时消除一些毛病，防止故障发生，保证电机安全可靠地运行。定期维护的时间间隔可根据电机的形式考虑使用环境决定。定期维护的内容如下。1、清擦电机。及时清除电机机座外部的灰尘、油泥。如使用环境灰尘较多，最好每天清扫一次。2、检查和清擦电机接线端子。检查接线盒接线螺丝是否松动、烧伤。3、检查各固定部分螺丝，包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等。将松动的螺母拧紧。4、检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无魄力、损坏，安装是否牢固；皮带及其联结扣是否完好。5、电机的启动设备，也要及时清擦外部灰尘、你够，擦拭触头，检查各接线部位是否有烧伤痕迹，接地线是否良好。6、轴承的检查与维护。轴承在使用一段时间后应该清洗，更换润滑脂或润滑油。清洗和换油的时间，应随电机的工作情况，工作环境，清洁程度，润滑剂种类而定，一半每工作3-6个月，应该清洗一次，重新换润滑脂。油温较高时，或者环境条件差、灰尘较多的电机要经常清洗、换油。7、绝缘情况的检查。绝缘材料的绝缘能力因干燥程度不同而异，所以检查电机绕组的干燥是非常重要的。电机工作环境潮湿、工作间有腐蚀性气体等因素存在，都会破坏电绝缘。最常见的是绕组接地故障，即绝缘损坏，使带电部分与机壳等不应带电的金属部分相碰，发生这种故障，不仅影响电机正常工作，还会危及人身安全。所以，电机在使用中，应经常检查绝缘电阻，还要注意查看电机机壳接地是否可靠。

我们公司生产的设备有：洗石机，洗砂机，[筛砂机](#)，洗沙设备，洗石设备，洗沙机械，广东洗砂机，洗砂机，螺旋洗砂机，轮斗洗砂机，海南洗砂设备，砂石分离机,沙石分离机,搅拌站砂石分离机,砂石分离机设备,混凝土砂石分离机,洗石机,洗石机设备,圆筒洗石机,螺旋洗石机,高铁洗石机，广东洗砂机，

关键词：[洗砂机](#)

,洗沙设备,洗石机械,广东洗砂机,洗砂机,螺旋洗砂机,轮斗洗砂机,海南洗砂设备,砂石分离机,,搅拌站砂石分离机,混凝土砂石分离机,洗石机

