

# 卧式电蒸汽锅炉 快装锅炉

产品名称	卧式电蒸汽锅炉 快装锅炉
公司名称	天津市福祥利德暖通设备经营部
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:弘道 型号:WDR-1.0-0.7/1.0-D
公司地址	东丽区新立街道城上村3排18号
联系电话	13010039899 13821159776

## 产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	弘道
型号	WDR-1.0-0.7/1.0-D	燃烧方式	电加热
循环方式	强制供水	出口压力	中压
锅炉用途	工业锅炉	输入功率	720 ( KW )
应用领域	纺织、服装、化工、医药 、等用蒸汽	结构形式	卧式
燃料耗量	720KW		

一.电蒸汽锅炉的特点.1、用电能作为能源，无噪音、100%无污染、无公害，是绿色环保产品2、小型锅炉(30-300kg)炉体电控一体,便于安装和配接；大型锅炉（500kg以上）炉体与电控分体，杜绝电气控制部分受炉体的高温影响，保证电控器件的稳定运行。3、采用先进的技术和生产工艺，热效率达100%。4、采用先进的德国西门子电脑控制器，具有性能可靠、自动化程度高、使用方便等优点。5、使用优质的电器元件，确保产品的使用寿命。

二.德国弘道电蒸汽锅炉的优点。1、安全性: 漏电保护：当锅炉发生漏电时，通过漏电断路器及时切断电源，确保人身安全。 缺水保护：当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。 接地保护：当锅炉外壳带电时，通过接地线把漏电流导入大地，从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接，常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体，接地电阻不得大于4Ω。 蒸汽超压保护：当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动，释放出蒸汽使压力降低。 过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。 电源保护:借助先进的电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后，进行可靠的断电保护.2、方便性: 电源引入电控箱后，一键操作，锅炉便进入（或脱离）全自动运行状态。 锅炉内水量减少，控制系统自动通过补水泵把水从水箱补充到锅炉内。3、合理性:为合理有效的使用电能，特别将加热功率分为数段，并由控制器自动循环投入（切断）用户根据实际需要确定好加热功率后，只需合上相应漏电断路器（或按下相应的投切开关）即可。加热管的分段循环投切，降低了锅炉在运行中对电网的冲击。4、可靠性: 锅炉本体使用氩弧焊打底，手工焊盖面，经过x射线探伤的严格检查。 锅炉使用钢材，严格按制造标准选用。 锅炉使用配件，均选用国际优质产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运

行。 锅炉控制元器件采用全套德国西门子配置，plc控制主板为德国弘道公司提供。

锅炉具有水位自动控制，极低水位报警，压力控制，超高压保护，分段控制，自动启停控制。具体来电咨询