

S120电机模块 6SL3120-2TE21-8AB0销售 回收

产品名称	S120电机模块 6SL3120-2TE21-8AB0销售 回收
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

S120电机模块 6SL3120-2TE21-8AB0

西门子S120系列：书本型主动型电源模块(ALM)/相对应的辅助单元(必选电源接口模块AIM)型号
型号6SL3130-7TE21-6AA3 6SL3100-0BE21-6AB06SL3130-7TE23-6AA3
6SL3100-0BE23-6AB06SL3130-7TE25-5AA3 6SL3100-0BE25-5AB06SL3130-7TE28-0AA3
6SL3100-0BE28-0AB06SL3130-7TE31-2AA3
6SL3100-0BE31-2AB0书本型智能型电源模块(SLM)/相对应的辅助单元(必选进线电抗器)型号
型号6SL3130-6AE15-0AB1 6SL3000-0CE15-0AA06SL3130-6AE21-0AB1
6SL3000-0CE21-0AA06SL3130-6TE21-6AA4 6SL3000-0CE21-6AA06SL3130-6TE23-6AA3
6SL3000-0CE23-6AA0以下制动单元和制动电阻适用于所有书本型ALM和书本型智能型电源模块(SLM)型
号 型号6SL3100-1AE31-0AB1
6SL3100-1BE31-0AA0基本型智能型电源模块(BLM)/相对应的辅助单元(推荐进线电抗器)型号
型号6SL3130-1TE22-0AA0 6SL3000-0CE22-0AA06SL3130-1TE24-0AA0
6SL3000-0CE24-0AA06SL3130-1TE31-0AA0 6SL3000-0CE31-0AA0书本型电机模块型号
型号6SL3120-1TE13-0AA4 6SL3120-2TE13-0AA46SL3120-1TE15-0AA4
6SL3120-2TE15-0AA46SL3120-1TE21-0AA4 6SL3120-2TE21-0AA46SL3120-1TE21-8AA4
6SL3120-2TE21-8AA36SL3120-1TE23-0AA4 6SL3120-1TE24-5AA36SL3120-1TE26-0AA3
6SL3120-1TE28-5AA36SL3120-1TE31-3AA3 6SL3120-1TE32-0AA4控制单元和常用选件型号
型号6SL3040-0MA00-0AA1 6SL3040-1MA00-0AA06SL3055-0AA00-4BA0
6SL3055-0AA00-5AA06SL3040-0PA00-0AA1 6SL3055-0AA00-5BA36SL3040-0PA01-0AA0
6SL3055-0AA00-5CA26SL3055-0AA00-3AA1 6SL3040-0NA00-0AA06SL3055-0AA00-3FA0
6SL3055-0AA00-2TA0名称-书本型主动型电源模块(ALM)/相对应的辅助单元(必选电源接口模块AIM)型号
型号6SL3130-7TE21-6AA3 6SL3100-0BE21-6AB06SL3130-7TE23-6AA3
6SL3100-0BE23-6AB06SL3130-7TE25-5AA3 6SL3100-0BE25-5AB06SL3130-7TE28-0AA3
6SL3100-0BE28-0AB06SL3130-7TE31-2AA3 6SL3100-0BE31-2AB0-名称-
书本型智能型电源模块(SLM)/相对应的辅助单元(必选进线电抗器)型号 型号6SL3130-6AE15-0AB0
6SL3000-0CE15-0AA06SL3130-6AE21-0AB0 6SL3000-0CE21-0AA06SL3130-6TE21-6AA3
6SL3000-0CE21-6AA06SL3130-6TE23-6AA3 6SL3000-0CE23-6AA0-以下制动单元和制动电阻适用于所有书本

型ALM和书本型智能型电源模块(SLM)型号 型号6SL3100-1AE31-0AB0 6SL3100-1BE31-0AA0-名称-
基本型智能型电源模块(BLM)/相对应的辅助单元(推荐进线电抗器)型号 型号6SL3130-1TE22-0AA0
6SL3000-0CE22-0AA06SL3130-1TE24-0AA0 6SL3000-0CE24-0AA06SL3130-1TE31-0AA0
6SL3000-0CE31-0AA0-名称-选件部分(基本滤波器)型号 型号6SL3000-0BE21-6DA0
6SL3000-0HE15-0AA06SL3000-0BE23-6DA1 6SL3000-0HE21-0AA06SL3000-0BE25-5DA0
6SL3000-0BE31-2DA06SL3000-0BE28-0DA0-名称-书本型电机模块型号 型号6SL3120-1TE13-0AA3
6SL3120-2TE13-0AA36SL3120-1TE15-0AA3 6SL3120-2TE15-0AA36SL3120-1TE21-0AA3
6SL3120-2TE21-0AA36SL3120-1TE21-8AA3 6SL3120-2TE21-8AA36SL3120-1TE23-0AA36SL3120-1TE24-5AA36
SL3120-1TE26-0AA36SL3120-1TE28-5AA36SL3120-1TE31-3AA36SL3120-1TE32-0AA3名称-
控制单元和常用选件型号 型号6SL3040-0MA00-0AA1 6SL3040-1MA00-0AA06SL3054-0AA00-1AA0
6SL3054-0ED00-1BA06SL3054-0AA01-1AA0 6SL3054-0ED01-1BA06SL3055-0AA00-4BA0
6SL3055-0AA00-5AA06SL3040-0PA00-0AA1 6SL3055-0AA00-5BA16SL3040-0PA01-0AA0
6SL3055-0AA00-5CA26SL3055-0AA00-3AA0 6SL3055-0AA00-3PA06SL3055-0AA00-3FA0
6SL3055-0AA00-3BA06SL3055-0AA00-2TA0 6SL3162-2BD00-0AA06SL3055-0AA00-2EB0
6SL3162-2BM00-0AA06SL3055-0AA00-2CA0 6SL3162-2BM01-0AA06SL3055-0AA00-6AA0
6SL3162-2AA00-0AA06SL3100-1DE22-0AA0
6SL3162-2MA00-0AA06SL3040-0NA00-0AA0 西门子电机模块6SL3120-2TE21-0AA4