

河道水闸门厂A安平河道水闸门厂A河道水闸门厂家批发

产品名称	河道水闸门厂A安平河道水闸门厂A河道水闸门厂家批发
公司名称	衡水市舜禹水利机械有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:舜禹 型号:pz 产地:河北
公司地址	冀州市西王镇西吕津村211号
联系电话	0318-8837302 13131800405

产品详情

河道水闸门厂A安平河道水闸门厂A河道水闸门厂家批发

河道水闸门厂家直销：

河道水闸门可根据用户的需要采用镶铜、不锈钢等方式止水。各种规格及伸缩缝橡胶带。可上门维修各种型号启闭机闸门，另外销售各种型号启闭机配件。

河道水闸门专业优势

精良的生产设备、雄厚的技术力量、完善的检测手段、健全的质量保证体系、产品结构合理、性能可靠、品种齐全、各项技术指标均达到行业标准。

1、铸铁闸门主要由：

(1) 门框、(2) 门体、(3) 导轨(小规格的与门框连在一起，大规格的与门框分体)、(4) 传动螺杆、(5) 吊耳、(也可与门体为一体)、(6) 密封面、(7) 轴导架、(8) 启闭装置等。

河道水闸门的安装与调整：

1、在河道水闸门安装前，首先检查各部连接部位的螺栓是否因运输装卸中造成的松动，如有松动应以加固。

2、检查主立框与附框、主立框与横框、闸板与闸框连接的止水面是否有错位，如有错位则松动联结螺栓

将止水面调整在同一平面内。

3、河道水闸门需要整体安装，严禁拆开安装。

4、河道水闸门安装调整，闸门的一期工程基础布置图配钢筋并留一定的焊接长度。二期浇注前将闸门整体吊装就位，穿好各调整螺栓并拧紧，找好闸门前后、左右的正确位置，找直找平，用拉线加以固定，然后调整螺栓与工程钢筋焊接，再用塞尺检测确保各止水面的间隙在0.3mm以下，**后可进行二期浇注。

河道水闸门使用与保养：

1、河道水闸门在启闭时应注意闸板的上、下极限位置，以免损坏闸门或启闭机。

2、河道水闸门在启闭机过程中如有异常情况应立即停止使用并及时检查处理。

3、河道水闸门在使用中应进行防锈处理，并定期在止水面上抹黄油，以保证启闭时闸板与闸框的止水结合面光滑。

4、河道水闸门关闭时在距底面100mm处，将闸门暂停1分钟，利用门底激流冲底槽内的杂物后再将闸门关闭

我厂闸门结构型式有方形、矩形、圆形、启闭形式可手动亦可电动。我厂为广大用户免费进行技术指导，包括：设计图纸、设计参数计算、免费指导安装水工机械等服务。