

# 自制底盘随车吊 小型吊车起重机 改装四不像随车吊厂家直销

产品名称	自制底盘随车吊 小型吊车起重机 改装四不像随车吊厂家直销
公司名称	济宁亿涵工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村久安胡同2号（注册地址）
联系电话	15666573303

## 产品详情

四驱随车吊的配置：

大臂： 5米\*4节

起重量： 6吨

底盘： 6轮四驱底盘

发动机： 潍柴4102

车胎： 700-16

车身尺寸： 5500\*1900\*2200

车斗尺寸： 3000\*1900\*500

支腿尺寸： 5条支腿单出1.2米，后伸1米

整车重：6吨

油路2-3

可根据要求定做。

随车吊工作运行中注意事项：

- 1)：了解起重货物的大小，找到货物中心位置到吊机立柱中心的距离，根据距离查看吊机起重能力参数。
- 2)：吊机起重能力（力矩）是固定的，吊机工作半径越大。起重的货物越轻，工作半径越小，起重的货物越重。（工作半径是指力矩中心到吊钩的水平距离。）-
- 3)：考虑吊机的起重大小与底盘大小的承受能力，大梁是选越大的越好，吊机大了而底盘小了，会使大梁变形和断裂。底盘小了，发动机的功率就小，影响吊机的起重能力

由于随车吊是特殊车辆，操作人员应接受生产厂家的指导、培训，对整车的结构、性能有足够的了解，并从厂家获得一定的随车吊操作及维护经验方可操作机器。

生产厂家提供随车吊的产品使用维护说明书，是随车吊操作者操作设备的必备资料，

在操作机器前，一定要先阅读随车吊的使用维护说明书，按说明书的要求进行操作、保养随车吊。

操作人员应注意经常检查冷却液、润滑油、制动液、液压油以及燃油油（水）位和品质，并注意检查整车的密封性。

随车吊在磨合期内使用保养的要求，可归纳为：减轻负荷、强化润滑、加强培训、注意检查。

只要操作人员重视并按厂家要求对随车吊磨合期进行保养和维护，就会减少随车吊早期故障的发生，延长使用寿命，提高作业效率，让随车吊为您带来大的收益。

同时，应强化随车吊各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂特殊要求除外。

因此，在随车吊磨合期内容易造成零部件（特别是配合表面）的磨损，磨损速度快。

这时，如果超负荷作业，则可能导致零部件的损坏，使随车吊产生早期故障。