

自动拼板机使用方法-海源全自动拼板机操作教程

产品名称	自动拼板机使用方法- 海源全自动拼板机操作教程
公司名称	高密海源机械科技有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:hy 型号:mh2225 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道皋头社区（昌安大道北首立交桥西侧）
联系电话	18563652806 18753602737

产品详情

使用拼板机用户来说，全自动拼板机价格，当把机器中的物料处理得差不多时，硬木全自动拼板机，突然因为输出滞碍致使机器猝然停止，造成成本的流失。所以小编提醒大家要有周期的去检查所有的设备配件。

拼板机的输出滞碍主要是由于线路的连接不畅所引起：

1.查验控制箱是不是有问题，辐射松全自动拼板机，它和总机之间的连线是否畅通，控制箱相当于计算机的后台--系统；如果后台出了问题，那么直接就会将问题表现在物料的加工成效上。

2.要查验各条信号线有无松动或断连的迹象，也有可能是操作人员走路时不小心用脚触碰了某条信号线，使其指令传到中途就停止了，自然是无法让拼合好的板料正常输出的。

木工拼板机

拼板的原理实际就是：把要胶合的板料之间涂上胶水，通过物理方式压平压紧，经过3-5小时稳定待干，既完成拼板过程。拼板机本身由整体机架、工作台面、大横梁（滑轨）、压料滑座、控制系统、拼板夹、风炮等组成。设备用于木材拼接，是把处理后的小块木材拼接成大板材；不仅提高板材的质量，改善原板材的物理办学性能，又扩大了板材的使用范围；应用于集成材，家具制造、建筑、造船、车辆等行业的各种木材拼接。

木工机械设备直销拼板机工作条件

1、地面平整，自动挤压自动拼板机，洁净，无拌物存在；2、过道畅通，无阻碍物存在；3、室内光线充足，木条拼板机，不能影响机床的正常操作；4、设有独立的起源供应装置；5、设有独立的电源保护开关；