

15KW汽油发电机发电稳定

产品名称	15KW汽油发电机发电稳定
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定功率：:15KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15KW汽油发电机发电稳定

机器不能发电？：

(1) 接线错误 按线路图检查、纠正。

(2) 主发电机或励磁机的励磁绕组接错，造成极性不对。
往往发生在更换励磁绕组后接线错误造成。应检查并纠正。

(3) 旋转硅整流元件击穿短路，正反向均导通。
用万用表检查整流元件正反向电阻，替换损坏的元件。

(4) 主发电机励磁绕组断线。用万用表检查测量主发电机励磁绕组，电阻为无限大，应接通励磁线路。

(5) 主发电机或励磁机各绕组有严重短路
电枢绕组短路，一般有明显过热，励磁绕组短路，可由其支流电阻值来判定。更换损坏的绕组。

15KW汽油发电机发电稳定

使用发电机必须要正确的使用才能使发电机的寿命大化，下面是大泽四冲程小型汽油发电机安全使用与维护指南

1、安全使用须知

1、 为避免排气中毒，严禁在室内或其它任何通风不畅的场所使用本机。

- 2、 为避免排气中毒及火灾，使用时严禁将排气口转向建筑物或设备。
- 3、 为避免火灾，加油时必须停止汽油机运转。
- 4、 为避免火灾，请将溢出的燃油擦拭干净。
- 5、 为避免火灾，应注意燃油的种类并按规定量加油。
- 6、 为避免火灾，严禁在有易燃物的场所使用本机。
- 7、 为避免触电，严禁在雨雪环境中使用本机。
- 8、 为避免触电，严禁用湿手触摸接线插座或插头。
- 9、 为避免触电及火灾，严禁将本机与市民的生活用供电线路相连接。

品牌：大泽動力

*、技术参数

*、型号：TOTO15MT-2

发电机参数

*、额定功率：15KW

*、后备功率：15.5KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：1.0

*、相 数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TOTO-465F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

- *、发动机品牌：大泽動力
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3600r/min
- *、缸体结构：四缸水冷发动机
- *、机油型号：SF级别机油
- *、消音装置：工业静音器
- *、耗油量: 320g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、润滑油容量：3.3
- *、发动机排量：1.5L
- *、气缸数量：直列 四缸
- *、动力超载保护：有

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 60-70
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：245/280kg
- *、外形尺寸：1130*720*800mm
- *、云控制系统

云控参数显示：

- *、发动机转速；
- *、发动机转速；

- *、发动机水温；
- *、发动机油压；
- *、发动机油温；
- *、发动机缸温；
- *、发动机油位；
- *、发电机电瓶电压；
- *、机组本次运行时间
- *、机组累计运行时间
- *、机组保养倒计时；
- *、发电机三相相电压L-N；
- *、发电机三相线电压L-L；
- *、发电机三相电流A；
- *、发电机频率Hz；
- *、发电机有功功率KW；
- *、发电机视在功率KVA；
- *、发电机无功功率KVar；
- *、发电机本次产生电能Kwh；
- *、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置

*、自适应高原专用化油器 发动机Y版本

*、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护