

# 10千瓦静音汽油发电机参数

产品名称	10千瓦静音汽油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定功率：:10KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 10千瓦静音汽油发电机参数

大泽动力发电机三相静音汽油发电机在使用时，而我们在正确的操作发电机的时候对发电机的检查也是比不可少的，

- 1、对发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查，
- 2、每隔几个月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护，现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试；
- 3、汽油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行测试（看一段时间后能不能还带起您的设备）
- 4、空载试机和小功率带载按是否产生的大量积碳。

### 10千瓦静音汽油发电机参数

#### 静音汽油发电机使用前准备

- 1.为避免发生触电事故，使用本机时请先接好地线。
- 2.请使用90#或以上无铅汽油。加油时，守先取下燃油箱盖（逆时针旋转），然后加注燃油，并随时观察油箱上的油位计。

加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。（加油时，必须停止发电机，十分小心周围的烟火）不要把油加到超过滤油器的顶部。

- 3.在曲轴箱中加入规定容量的四冲程发电机机油。拔出机油标尺，可以检查机油容量，油位应该在标尺网状格之间，佳状态为中间偏上

品牌：大泽動力

\*、技术参数

\*、型号：TOTO10MT-2

发电机参数

\*、额定功率：10KW

\*、后备功率：11KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、功率因素：1.0

\*、相 数：单三相

\*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

\*、发动机型号: TOTO-670

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：90号以上汽油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽動力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3600r/min

\*、缸体结构：双缸风冷发动机

\*、机油型号：SF级别机油

\*、消音装置：工业静音器

\*、耗油量：320g/kw.h

\*、油箱容积：28L

- \*、润滑油容量：1.1L
- \*、发动机排量：0.65L
- \*、气缸数量：直列 双缸
- \*、动力超载保护：有

#### 整机参数

- \*、工作时间：12H
- \*、噪音（db）7M 54-59
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护：有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：180/220kg
- \*、外形尺寸：1130\*650\*930mm
- \*、云控制系统

#### 云控参数显示：

- \*、发动机转速；
- \*、发动机水温；
- \*、发动机油压；
- \*、发动机油温；
- \*、发动机缸温；
- \*、发动机油位；
- \*、发动机电瓶电压；
- \*、机组本次运行时间
- \*、机组累计运行时间
- \*、机组保养倒计时；

- \*、发电机三相相电压L-N；
- \*、发电机三相线电压L-L；
- \*、发电机三相电流A；
- \*、发电机频率Hz；
- \*、发电机有功功率KW；
- \*、发电机视在功率KVA；
- \*、发电机无功功率KVar；
- \*、发电机本次产生电能Kwh；
- \*、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- \*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- \*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- \*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- \*、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- \*、发电机云控系统 变频启动装置
- \*、自适应高原专用化油器 发动机Y版本
- \*、执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护