

上海闪威动力300安培柴油发电电焊机

产品名称	上海闪威动力300安培柴油发电电焊机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW300ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

上海闪威动力300安培柴油发电电焊机

设备品名：300A柴油发电电焊机

型 号：SW300ACY

电焊机配置

电流调节范围：50-300A(密控微调)

空载电压：50V

工作电压：25-33V

负 载 率：

焊 条：2.5-6.0

发电机配置

额定功率：3KW-10KW

电 压：220V/230V/380V/400V

频 率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：F级

动力配置

动力型号：SW2V870动力

缸 径：2-86*72mm

缸 数：双缸

排 量：870CC

冷却方式：风冷

启动方式：电启动

机油容积：1.7L

主 燃 料：柴油

机组参数

油箱容积：30L

连续工作时间：12小时(H)

供油方式：自流式

整机尺寸：长860*宽630*高720 (mm)

整机重量：180KG/千克

整机机组组成部分：

1) 柴油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子与手推把、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡

在机器的相应油箱里加上机油和柴油；

第二：接上电瓶

第三：把动力开关打开

第四：拧开钥匙启动机器（拧一下是手启动、宁两次是电启动）

第五：接上焊接线（注意正负极：红色接正极 黑色接负极）

第六：关闭机器的时候可直接关闭钥匙或把动力开关关闭

、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。